ZUSAMMENFASSUNG

AHRSONDERHEITEN	. 2
L12LS	- 2.
T20S VERSION CF (- 35°C)	
TRANSPORT VON LASTEN	. 4
VERLADEN VON LASTEN	. 6
VERLADEN ZWEIER ÛBEREINANDERLIEGENDER LASTEN	. 7
HUBMASTAUSFÛHRUNGEN	. 8
INSTANDHALTUNG UND WARTUNG NACH BEDARF1	10
KRANVERLADUNG, ANHEBEN, ABSCHLEPPEN, ABBAUDESHUBMASTS	
BATTERIE WEHSELN	
12	



FIENWICK - LINDE OPTIONS - CLIENTS

Le: 15/06/2002

Mise à jour le : 08/03/2005

F – 78854 Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines ☎ (33) 01 30 68 44 12

Telex 699 335F


(33) 01 30 68 44 04

ahrsonderheiten

T20S mit Mast

- 1 Hupe-Taster
- 2 Taster haupthub heben
- 3 Taster haupthub senken
- 4 Taster I-hub heben
- 5 Taster I-hub senken





FENWICK - LINDE OPTIONS - CLIENTS

Le: 15/06/2002

Mise à jour le : 08/03/2005

F − 78854 Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines (33) 01 30 68 44 12 Telex 699 335F


(33) 01 30 68 44 04

Page 2 sur 12

T20S mit Mast Version CF (- 35°C)

- 1 Hupe-Taster
- 2 Taster haupthub heben
- 3 Taster haupthub senken
- 4 Taster I-hub heben
- 5 Taster I-hub senken





FIENWICIE - LINDE OPTIONS - CLIENTS

Le: 15/06/2002

Mise à jour le : 08/03/2005

F – 78854 Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines ☎ (33) 01 30 68 44 12

Telex 699 335F

(33) 01 30 68 44 04

Page 3 sur 12

L12LS

TRANSPORT VON LASTEN



ACHTUNG


Vor Aufnahme einer Last sicherstellen, daß diese die Tragfähigkeit des Fahrzeugs nicht übersteigt.


- Den auf dem Typenschild (1) des Fahrzeugs eingetragenen Nennwert der Tragfähigkeit beachten.
- Auch sicherstellen, daß die Last stabil und homogen ist, um jegliches Herabfallen von Gegenständen zu vermeiden.
- Sicherstellen, daß die Breite der Last der Breite der Gabel entspricht.
- Die Lasten ausgerichtet ablegen und zwischen den einzelnen Lasten jeweils einen kleinen Abstand lassen.

Ablesung des Traglastdiagramms

Beispiel für ein Fahrzeug L12LP mit 1924-mm-Standardmast:

- 1 Maximale Tragfähigkeit der Lastarme: 2000 kg
- 2 Maximale Hubhöhe: 1924 mm
- 3 Maximale Hubhöhe der Lastarme: 150 mm
- 4 Abstand der Gabelrückseite vom Schwerpunkt der Last: 600mm
- 5 Maximale Tragfähigkeit der Gabel: 1200kg





L12LS

Aufnahme einer Last

- Vorsichtig an die Last heranfahren.
- Die Höhe der Gabel so einstellen, daß sie ohne Schwierigkeiten in die Palette eindringen kann.
- Die Gabel unter der Last einführen.
- Falls die Last kürzer ist als die Gabel, sich so positionieren, daß das Ende der Last einige Zentimeter über das Ende der Gabel hinaussteht, um ein Hängenbleiben an der dahinter gelegenen Last zu vermeiden.
- Die Lastarme anheben, um die Last um einige Zentimeter vom Boden abzuheben.
- Das Fahrzeug langsam und geradlinig vom Palettenlager oder den benachbarten Lasten freifahren.

Transport einer Last

- Aus Gründen der Sichtbedingungen immer im Vorwärtsgang fahren.
- Bei Steigungen und Abwärtsfahrt, immer mit der Last zum Berg gerichtet fahren. Nie quer zur Steigung fahren oder wenden.
- Der Rückwärtsgang ist ausschließlich zum Absetzen der Last zu verwenden. Da in diesem Fall die Sicht beeinträchtigt ist, nur sehr langsam fahren.



GEFAHE

Nie mit der Last in hoher Position fahren. Die Gabel muß vor dem Anfahren unbedingt gesenkt werden.

Absetzen der Last

- Das Fahrzeug vorsichtig zur gewünschten Stelle bringen.
- Die Last vorsichtig in den Absetzbereich einführen.
- Die Last absenken bis die Gabelzinken freigesetzt werden.
- Das Fahrzeug langsam und geradlinig freifahren.
- Die Lastarme um einige Zentimeter anheben.




ACHTUNG


Darauf achten, daß keine benachbarten oder hinter dem Fahrzeug gelegenen Lasten verschoben werden.



GEFAHR

Bei Last in hoher Position dürfen sich keine Personen unter der Last oder in der Nähe des Fahrzeugs befinden.







L12LS

VERLADEN VON LASTEN

Stapeln einer Last

- Das Fahrzeug vorsichtig an die gewünschte Stelle fahren.
- Die Gabel deutlich höher als das Niveau, an dem die Last abzusetzen ist, heben.
- Mit dem Fahrzeug langsam in die Ablage fahren.
- Die Last senken bis die Gabelzinken freigegeben werden.
- Das Fahrzeug langsam geradlinig freifahren.
- Die Gabel wieder bis auf wenige Zentimeter Bodenabstand senken.



GEFAHR

Wenn eine Last auf der Gabel in hohe Position gehoben ist, darf sich keine Person unter oder in der Nähe der Last befinden.


Aufnahme einer Last auf hohem Niveau


- Das Fahrzeug vorsichtig an die gewünschte Stelle fahren.
- Die Gabel bis zur richtigen Höhe der gewünschten Palette anheben.
- Mit der Gabel vorsichtig unter die Palette fahren.
- Die Gabel anheben bis sich die Palette von ihrem Untersatz löst.
- Das Fahrzeug langsam geradlinig zurückfahren, um die Palette freizusetzen.
- Die Last bis auf wenige Zentimeter Bodenabstand senken.




ACHTUNG

Zum Lösen der Last von ihrem Untersatz nicht den Initialhub bedienen, um jegliche Gefahr einer Überlastung des Geräts auszuschließen.







L12LS

VERLADEN ZWEIER ÜBEREINANDERLIEGENDER LASTEN

Aufnahme von 2 Lasten

Zweistöckiges Laden ist nur möglich, wenn Lastarme und Gabelzinken von gleicher Länge sind.

- Die Lastarme senken.
- Die Gabel zur richtigen Höhe zur Aufnahme der oberen Palette heben.
- Mit dem Hubsystem vorsichtig in die Paletten fahren.
- Die Gabel (1) anheben, um die obere Last abzuheben.
- Dann die Lastarme (2) heben, um die Last vom Boden abzuheben.
- Mit dem Fahrzeug langsam zurückfahren, um die Paletten von ihren Ablagen freizufahren.

HINWEIS


- Die Gesamtlast (A) + (B) darf 2 Tonnen nicht übersteigen.

Transport zweier Lasten

- Die normale Transportrichtung entspricht der Vorwärtsfahrt.
- Bei schlechter Sicht langsam und vorsichtig fahren und mit einem Einweiser zusammenarbeiten.
- Nicht mit einer Last (A) auf der Gabel ohne Last (B) auf den Lastarmen fahren.
- Die schwerere Last (B) muß unbedingt unten auf den Lastarmen getragen werden.
- Immer beide Lasten möglichst nahe zum Boden senken, dabei die Last (A) nahe zur Last (B) bringen.
- Mit geringer Geschwindigkeit fahren.

Ablegen von zwei Lasten

- Das Fahrzeug vorsichtig an die gewünschte Stelle
- Die Gabel deutlich h\u00f6her als das Niveau, an dem die Last abzusetzen ist, heben.
- Die Lasten langsam in die Ablage fahren.



- Zunächst die untere Palette auf dem Boden und dann die obere Palette auf dem ersten Niveau ablegen.
- Das Fahrzeug langsam geradlinig freifahren.
- Die Gabel wieder senken.



VORSICHT

Beim Heben oder Senken der Lastarme (Initialhub) erfolgt gleiches Heben oder Senken der Gabel.


Vor Verlassen des Fahrzeugs




ACHTUNG

Das Fahrzeug immer auf einem ebenen Boden außerhalb der Verkehrswege abstellen.

- Die Gabelzinken in die untere Stellung absenken.
- Am Schlüsselschalter abschalten und den Schlüssel abziehen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Not-Aus-Knopf eindrücken und den Batterie stecker ziehen.





L12LS

HUBMASTAUSFÛHRUNGEN

Allgemeine Hinweise

Das Flurförderzeug bleibt nur dann in einsatzbereitem Zustand, wenn einige Wartungs-und Kontrollarbeiten regelmäßig unter Beachtung der Angaben der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von zugelassenem Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Arbeiten können vom LINDE-Vertragshändler im Rahmen eines Wartungsvertrags durchgeführt werden. Falls Sie die Arbeiten selbst durchführen möchten, empfehlen wir, die drei ersten Eingriffe vom Fachpersonal unseres Vertragshändlers in Gegenwart des mit der späteren Instandhaltung beauftragten Personals durchführen zu lassen, was letzterem zur Schulung dient.



VORSICHT

Bei allen Wartungsarbeiten das Fahrzeug auf einem ebenen Boden in einem hierfür vorgesehenen Bereich abstellen, die Räder verkeilen, den Schlüssel abziehen und die Batterie abklemmen.

Nach Wartungsarbeiten immer eine Funktionsprüfung des Fahrzeugs durchführen und dabei dessen korrekte Arbeitsweise prüfen.

Jegliche Abänderung des Fahrzeugs, wie die Montage von Anbaugeräten oder Änderungen des Aufbaus, sind ohne vorausgehende Zustimmung des Herstellers untersagt.

HINWEIS

Bei schwierigen Einsatzbedingungen, wie extremen Außentemperaturen (warm oder kalt) oder staubhaltiger Umgebung, sind die Wartungsintervalle zu reduzieren. Vor Schmierarbeiten, Filteraustausch oder Eingriffen an der Hydraulikanlage die betroffenen äußeren Teile sorgfättigreinigen.

Bei Arbeiten mit Schmieröl oder fett saubere Behälter verwenden.



ACHTUNG

Die Vorschriften bezüglich der Verwendung der Betriebsmittel einhalten.



ACHTUNG

Nur den Spezifikationen entsprechende Schmiermittel verwenden. Siehe Tabelle der vorgeschriebenen Schmiermittel.

Arbeiten am Hubmast



VORSICHT

Arbeiten im vorderen Teil des Fahrzeugs dürfen bei angehobenem Hubmast oder Gabelträger nur durchgeführt werden, nachdem zuvor eine Sicherheitsvorrich-tung angebracht wurde, die jegiches un-vorhergesehene Absenken des Hubmasts verhindert.

Standard-Hubmast

Arbeitsweise

Beim Anheben des Innenmasts werden die Kettenrollen mit den Ketten nach oben bewegt, so daß der Gabelträger, bedingt durch die Kettenumlenkung mit einer Übersetzung von 2:1 angehoben wird.


Sicherung des Standard-Hubmasts



VORSICHT

Eine Sicherungskette wählen, deren Tragkraft das Gewicht des Hubmasts bei weitem über-

- Hubmast ausfahren.
- Die Kette über der Quertraverse des Außenmasts (1) unter der Quertraverse des Innenmasts (2) durchführen und verbinden.
- Den Innenmast bis zur Spannung der Sicherungskette ablassen.



L12LS


Duplex-Hubmast

HINWEIS

Dieser Hubmast hat den Vorteil der Einsatzmöglichkeit in sehr niedrigen Räumen (Keller, Waggons, Laderäume von Schiffen, usw.), wobei seine Freihubfähigkeit voll ausgenutzt werden kann.

ARBEITSWEISE

Der Gabelträger wird über die Kettenrolle des mittleren Zylinders bis zur Freihubhöhe angehoben und bewegt sich hierbei mit der doppelten Geschwindigkeit des Zylinders. Dann wird der Innenmast über die beiden seitlichen Zylinder angehoben und nimmt den Gabelträger mit. Der mittlere Zylinder ist auf dem ausfahrbaren Innenmast montiert.



Sicherung des Duplex-Hubmasts



VORSICHT

Eine Sicherungskette wählen, deren Tragkraft das Gewicht des Hubmasts um ein Vielfaches übertrifft.

- Hubmast ausfahren.
- Die Kette über der Quertraverse des festen Masts (1) und der Quertraverse des Innenmasts (2) durchführen und verbinden.
- Den Mast bis zur Spannung der Sicherungskette ablassen.
- Den Gabelträger bis zu seinem unteren Anschlag absenken.

Inspektion und Wartung nach den ersten 50 Betriebsstunden*

- Bremsanlage prüfen.
- Radbefestigungen prüfen.
- Zustand der Räder prüfen.
- Hydraulikölstand prüfen.
- Dichtheit der Hydraulikanlage prüfen.
- Reinigung des Filters der Hydraulikanlage.
- Austausch des Filters vom LSL-Wegeventilblocks.
- Säurestand und -dichte der Batterie überprüfen.
- Zustand und Befestigung der Kabel und elektrischen Anschlüsse prüfen.
- Zustand und Einstellung der Ketten prüfen.
- Mechanische Befestigungen an Rahmen und Hubvorrichtung überprüfen.
- Schmierung des Drehkranzes der Antriebseinheit prüfen
- Allgemeine Schmierarbeiten ausführen.
- Das Batterie-Ladegerät prüfen.

* HINWEIS

Die einzelnen Tätigkeiten sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

L12LS

INSTANDHALTUNG UND WARTUNG NACH BEDARF

Reinigen und Schmieren des Hubmasts

- Nach Möglichkeit einen Dampfstrahl ohne Zusatzmittel verwenden, um Schmutz vom Hubmast zu entfernen. Anschließend mit Druckluft trocknen.
- Die Führungsflächen, die Umlenkrollen und die Ketten sind mit speziellem Kettenschmiermittel in Sprayform zu schmieren.

HINWEIS

Bei Fahrzeugen, die in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden, ist an Stelle des Sprays ein Trockenschmiermittel zu verwenden.

Prüfung von Zustand und Befestigung des Hubmasts und der Ketten

- Die Führungsschienen des Masts und die Ketten sorgfältig reinigen.
- Den Zustand der gleitenden Flächen und die Funktion der Rollen prüfen.
- Zustand und Abnutzung der Ketten, insbesondere in der Nähe der Umlenkrollen, prüfen.
- Die Befestigung der Kettenverankerungen prüfen.
- Alle abgenutzten oder um mehr als 3% gedehnten Ketten ersetzen.
- Die Befestigungselemente des Masts auf dem Rahmen prüfen.
- Die Befestigungsklemmen der Arbeitszylinder am Hubmast prüfen.

Längeneinstellung der Hubketten

Hinweis

Beim Einsatz des Fahrzeugs dehnen sich die Ketten infolge ihrer Belastung und müssen deshalb regelmäßig eingestellt werden.


- Hubmast vollständig senken.
- Die Gegenmutter (2) lösen.
- Die Ketten durch Festziehen der Mutter (1) leicht spannen.
- Die Gegenmutter (2) festziehen.





ACHTUNG

Nach dieser Einstellung sicherstellen, daß der Gabelträger bei maximalem Hub nicht am oberen Ende des Masts anschlägt. Falls dies der Fallist, die Ketten leicht entspannen oder austauschen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Arbeit von einer Fachkraft Ihres Vertragshändlers durchführen zu lassen.







k	(P	ΔΙ	NN	/E	ΡI	Δ		IIN	JC	1	N A	Н	FF	2 F	N		ΔF	20	3	١н'	П	FI	D[) F	= N		Δ	21	2/	١	ΙΓ	۱E	2	Н	П	RI	M	Δ	TS	-C	:
r	ľ	AI	Vν		TL	-₽	יט	Uľ	NG	. <i>F</i>	٠ı٧	П		3 C	:17	ı.,	41	つじ	J	•□	ᄔ			- 6	ΞIN	ı.,	41	וכ)	١L	JL	ľ	J	п	U	DI	IVI /	Α,	ו כ	J	,

Abbau des Hubmasts



GEFAHR

Das Hebegeschirr in den zuvor auf der Traverse des festen Masts (6) eingeschraubten Augbolzen (2) befestigen. Diese Arbeit darf nur von zugelassenem


Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

Transport und Lagern des Fahrzeugs

Beim Transport des Fahrzeugs darauf achten, daß dieses richtig verkeilt und vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

Falls das Fahrzeug während eines längeren Zeitraums nicht benutzt wird, ist folgendes erforderlich:

- Die Batterie ausbauen und mindestens einmal monatlich laden.
- -Das unbelastete Hubwerk in niedrige Stellung überführen.
- Das Fahrzeug aufbocken, um ein Quetschen der Reifen zu verhindern.



BATTERIE WECHSELN

Gefahr: Passen Sie auf Ihre Finger, wenn Sie die batterie herausziehen.







Batteriehaube abnehmen

Verrieglungshaken ziehen

Batterie auf den Untersatz herausziehen



FENWICK - LINDE OPTIONS - CLIENTS

Le: 15/06/2002

Mise à jour le : 08/03/2005

F – 78854 Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines ☎ (33) 01 30 68 44 12 Telex 699 335F

(33) 01 30 68 44 04

Page 12 sur 12

Originalbetriebsanleitung

Linde Niederhubwagen

T 20 S

144 804 30 00

N 01094 ⇒

Ihr Linde Niederhubwagen

bietet bestmögliche Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Fahrkomfort. In Ihrer Hand liegt es besonders, diese Eigenschaften lange zu erhalten und die daraus resultierenden Vorteile zu nutzen.

Diese Betriebsanleitung zeigt Ihnen alles Wissenswerte über Inbetriebnahme, Fahrweise und Instandhaltung.

Für Sonderausrüstungen gelten eigene Bedienungsanleitungen, die mit diesen Geräten mitgeliefert werden. Befolgen Sie je nach Ausführung Ihres Fahrzeugs die Hinweise zur Bedienung und führen Sie die nach Inspektionsund Wartungsübersicht vorgeschriebenen Arbeiten regelmäßig, zeitgerecht und mit den hierfür vorgesehenen Betriebsstoffen durch.

Die Bezeichnungen im Text: vorn - hinten - links - rechts - beziehen sich stets auf die Einbaulage der beschriebenen Teile in Vorwärtsfahrtrichtung des Fahrzeugs.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Linde-Niederhubwagen dient zum Transportieren der im Tragfähigkeitsdiagramm angegebenen Lasten.

Wir bitten Sie, die Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen (VDMA) zu beachten: Im besonderen verweisen wir auf die dieser Betriebsanleitung beigefügte Broschüre des VDMA "Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen" sowie auf die Unfall-Verhütungsvorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft und die besonderen Maßnahmen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr im Rahmen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO).

Die Regeln für die Benutzung von Flurförderzeugen sind von den zuständigen Personen, insbesondere vom Personal für die Bedienung und Instandhaltung, unbedingt zu befolgen. Jede Gefährdung durch bestimmungsfremde Verwendung ist ein durch den Verwender und nicht durch den Hersteller Linde zu vertretender Sachverhalt.

Bevor Ihr Flurförderzeug für Arbeiten eingesetzt werden soll, die in den Richtlinien nicht aufgeführt sind, und zu diesem Zweck um- bzw. nachgerüstet werden muss, wenden Sie sich bitte an den Linde-Vertragshändler.

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Änderungen, insbesondere An- und Umbauten, an Ihrem Flurförderzeug vorgenommen werden.

Die Instandhaltung darf nur durch qualifizierte und von Linde autorisierte Personen durchgeführt werden.

Tragen Sie die durchgeführten Arbeiten im Flurförderzeug-Brief ein, denn nur so erhalten Sie sich den Garantieanspruch.

Technischer Hinweis

Diese Betriebsanleitung darf - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herstellers Linde vervielfältigt, übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Das Unternehmen Linde arbeitet ständig an der Weiterentwicklung seiner Erzeugnisse. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Abbildungen und technischen Angaben bezogen auf Form, Ausrüstung und Know-how techn. Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten bleiben.

Aus den folgenden Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können deshalb keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Richten Sie bitte alle Ihr Niederhubwagen betreffenden Fragen und Ersatzteilebestellungen unter Angabe Ihrer Versandanschrift nur an Ihren Vertragshändler.

Verwenden Sie im Reparaturfalle nur Original-Linde-Ersatzteile. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Linde-Niederhubwagen auf dem techn. Stand bleibt, wie Sie es übernommen haben.

Bei Teile-Bestellungen sind neben den Teile-Nummern auch folgende Daten anzugeben:

Niederhubwagen-Typ:
Fabrikationsnummer/ Baujahr:
Übergabe-Datum:
Für Teile aus der Baugruppe Hubmast ist zusätzlich die Hubmast-Nr. anzugeben.
Hubmast-Nr.:
Hubmast Hubhöhe: mn
Fahrmotor-Nr.:
Getriebe-Nr.:
Hubmotor-Nr.:

Übertragen Sie diese Daten bei Übernahme des Flurförderzeugs von den Typenschildern der Aggregate in diese Betriebsanleitung.

Übernahme des Niederhubwagens

Bevor das Fahrzeug unser Werk verlässt, wird es einer sorgfältigen Kontrolle unterzogen, um zu gewährleisten, dass es in einwandfreiem Zustand und mit vollständiger Ausrüstung entsprechend der Bestellung in Ihren Besitz gelangt. Ihr Vertragshändler ist zu einer nochmaligen Kontrolle und ordnungsgemäßen Übergabe sowie zur Wartung des Fahrzeugs gemäß dieser Dokumentation verpflichtet.

Um späteren Reklamationen vorzubeugen, bitten wir Sie, sich bei der Übernahme genau vom Zustand des Flurförderzeugs und der Vollzähligkeit der Ausrüstung zu überzeugen und Ihrem Händler die ordnungsgemäße Übergabe/Übernahme zu bestätigen..

Zu jedem Flurförderzeug gehören folgende technische Unterlagen:

- 1 Betriebsanleitung für das Flurförderzeug
- 1 EG-Konformitätserklärung (Hersteller bescheinigt, dass das Flurförderzeug den Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.)
- 1 Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen (VDMA)

Gute Fahrt und viel Erfolg wünscht Ihnen Linde AG Werksgruppe Flurförderzeuge und Hydraulik Aschaffenburg

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt die Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung des Fahrzeugs gültigen Bestimmungen der EG-Richtlinien. Er bestätigt dies durch die EG-Konformitätserklärung sowie über das CE-Kennzeichen auf dem Fabrikschild. Siehe auch nachfolgende Erklärung.

Bei einer eigenmächtigen baulichen Veränderung oder can Ergänzung des Fahrzeugs kann die Sicherheit in unzulässiger Weise beeinträchtigt werden, so dass die EG-Konformitätserklärung ungültig wird.

Die EG-Konformitätserklärung ist sorgfältig aufzubewahren und den zuständigen Behörden zugänglich zu machen.

Erklärung

Linde Material Handling GmbH Carl-von-Linde-Platz D-63743 Aschaffenburg, Germany

Wir erklären, dass die Maschine

Flurförderzeugart entsprechend dieser Betriebsanleitung

Typ entsprechend dieser Betriebsanleitung

mit der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG in der letzten gültigen Fassung übereinstimmt.


Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

siehe EG-Konformitätserklärung

Linde Material Handling GmbH


- 1. Identifikationsschild
- 2. Hersteller
- 3. CE-Kennzeichnung
 (Dieses Schild bescheinigt, dass
 das Gerät den europäischen
 Vorschriften über Flurförderzeuge
 entspricht)
- 4. Typ
- 5. Fabrikationsnummer/Baujahr
- 6. Leergewicht
- 7. Mindestgewicht / Höchstgewicht der Batterie
- 8. Nennkapazität des Fahrzeugs
- 9. Batterie-Spannung Nenntragfähigkeit
- 10. Motornennleistung
- 11. Fabrikationsnummer (eingraviert)
- 12. Waraufkleber zum Umgang mit Hebegerät
- 13. Schild
- Aufkleber für den Einsatz in Kühlraümen
- 15. Schild
- 16. Warnaufkleber (nur GB)

Hinweis: An einem im Einsatz befindlichen Fahrzeug ist regelmäßig sicherzustellen, dass die verschiedenen Schilder vorhanden sind.



Inhaltsverzeichnis

Beschreibung Seite	Detteriouseheel van der Ceiter	Seite	Instandhaltung und Reinigung	Seite
Selle	Batteriewechsel von der Seite: mit Hilfe eines Rollenträgers		neels Deslant	Seile
	mit Hilfe eines Handwagens		nach Bedarf	
EG-Konformitätserklärung4		33	Fahrzeug reinigen	47
•	Bedienung		Batterie und Batteriefach reinigen	
Schilder 5	Vorschriften für den Betrieb	36	Bodenplatte ausbauen	48
Γechnische Daten 7	Benutzung des Fahrersitzes		Öffnen der Motorabdeckung	48
Fechnische Beschreibung 8	Einstellung des Fahrersitzes	30 36	Lenkrad ausbauen	
Fahrzeugübersicht 9	Einstellung der Bodenplatte		Ausbau der Abdeckung der Impulssteuerung	
Bedienelemente 10	Inbetriebnahme		Sicherungen	
Beschreibung der Multifunktionsanz. bis 01/2009 11-12	Not-Aus-Knopf		Olonorungen	
Beschreibung der Multifunktionsanz. ab 02/2009 15-17	Kennzeichnung der Fahrtrichtungen		Instandbalt	4
Abfolge der Bildschirmanzeigen	Vorwärts-/Rückwärtsfahrt	37	Instandhaltung und Wartung alle 500 S	tunaen
Einstellung der Multifunktionsanzeige bis 01/2009 14	Fahrtrichtungswechsel		Cauractand priifon und	
Einstellung der Multifunktionsanzeige ab 02/2009 19			Säurestand prüfen und destilliertes Wasser nachfüllen	40
Biometrie-Option bis 07/2009	Lenkanlage Kurvenfahrt bei Vorwärtsfahrt			
·			Dichte des Elektrolyts prüfen	
	Befahren von Steigungen		Kabelzustand, Klemmen, Anschlüsse und Batterie	
nbetriebnahme / Tägliche Kontrollen und	Hochfahren von Steigungen		stecker prüfen	50
	Abwärtsfahren in Steigungen		Radbefestigungen prüfen	50
Arbeiten vor der Inbetriebnahme	Anfahren in Steigungen	39	Zustand der Räder prüfen.	
Note that the second of			Lüfter der Impulssteuerung prüfen und reinigen	
Sicherheitsregeln	Bremsen, Heben, Senken, Hupe		Zahnräder des Lenkgetriebes schmieren	
Definition sicherheitsrelevanter Begriffe			Hubsystem schmieren (Option)	51
/erwendung der Betriebsstoffe	Automatische Bremsung		Dichtheit der Hydraulikanlage prüfen	
Restrisiken	Gegenstrombremse		Hydraulikölstand prüfen	52
Standsicherheit	Elektromagnetbremse		Zustand und Befestigung der Kabel und	
Regelmäßige Prüfungen des Fahrzeugs	Heben/Senken der Gabel		elektrischen Anschlüsse prüfen	
Einfahrhinweise	Bedienung der Hupe	40	Elektrische Schaltung reinigen	
Vartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme 27			Abnutzung der Kontakte prüfen und Kontakte reini	gen 53
Parametrierung der Multifunktionsanzeige	Transport von Lasten		Kohlebürsten des Fahrmotors prüfen und	5.0
Tägliche Prüfungen27			gegebenenfalls ersetzen	53
Bedienungen Vorwärts/Rückwärts und Heben/Senken	Aufnehmen der Last		Kohlebürsten des Lenkmotors prüfen und	- 4
prüfen	Transport einer Last	41	gegebenenfalls ersetzen	54
Elektrische Lenkung prüfen	Version mit Höhenausgleichsvorrichtung	42	Elektromagnetbremse einstellen	54
Prüfung der Sicherheitsbremsung	Absetzen der Last	42		
Funktionsprüfung des Not-Aus-Knopfs	Vor Verlassen des Fahrzeugs	42	Instandhaltung und Wartung alle 1000 S	tunden
Funktionsprüfung Hupe	-			
_adezustand der Batterie prüfen 30	Verladen, Abschleppen		Mechanische Teile prüfen	
Offnen der Batterieabdeckung bei von vorn zu	Torradori, Abborrioppori		Getriebeölstand prüfen	
entnehmender Batterie	Kranverladung des Fahrzeugs	43	Instandhaltung und Wartung alle 2000 S	tunden
Offnen der Batterieabdeckung bei seitlich zu	Anheben des Niederhubwagens			
entnehmender Batterie	Abschleppen		Ausbau des Motorpumpenaggregats	55
/erbinden/Trennen des Batteriesteckers	Transport und Lagerung des Fahrzeugs		Hydrauliköl wechseln	56
aden der Batterie mit einem zur Batterie passenden	p		Getriebeöl wechseln	56
externen Ladegerät	Instandhaltung		Empfohlene Schmiermittel	
Prüfung Kabelzustand, Klemmen, Anschlüsse	mətanunattung		Hydraulikschaltplan	58
und Batteriestecker	Allgemeine Hinweise	44	Schaltplan elektrische Anlage T20S mit	
Ausbau und Wiedereinbau der Batterie	Inspektion und Wartung nach den ersten		Multifunktionsanzeige bis 01/2009	59-60
Batteriewechsel von vorn mit Hilfe von Stützen	50 Betriebsstunden*	44	Multifunktionsanzeige ab 02/2009	
Batteriewechsel von vorn mittels Hebezeug	Funktionsprüfungen und Wartung		Stichwortverzeichnis	64-65
	onopraidingon and traiting			



	LIN	NDE	Typenblatt für Niederhubwagen	VDI 2198					
	1.1	Hersteller			Linde				
	1.2	Typzeichen			T20S:				
пg	1.3		, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro		Batterie				
3ezeichnung	1.4		d, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Sitz/Stand				
ei.	1.5	Nenn-Ladefähig		Q (kg)	2000				
3ez	1.6	Schwerpunkt		c (mm)	600				
_	1.8	Abstand: Lasträd	ler zu Rückwand der Lastaufnahme	x (mm)	880/958 (1)				
	1.9	Radstand		y (mm)	1564/1642				
Ħ	2.1	Eigengewicht		kg	860				
Gewicht	2.2		t Antriebseite/Lastseite	kg	1145 / 1715 (3)				
Ğ	2.3	Achslast ohne La	ast Antriebseite/Lastseite	kg	650/210(3)				
	3.1	Reifen : Bereifur	g, Vollreifen, aufblasbare Reifen, Polyurethan						
		Polyuréthane, Ca			C+P/P				
	3.2	Reifengröße An		mm	250X105(92)oder(254X10				
ē	3.3	Reifengröße der	Räder, Lastseite	mm	85X105 (2X85X80)				
⊰äder	3.4	Zusatzräder (Ab	messungen)	mm	2X140X60				
-	3.5	Räder, Anzahl A	ntriebseite/Lastseite (x=Antriebsrad)		1x + 1/2 (1x + 1/4)				
	3.6	Spurweite, Antrie	ebseite	mm	490				
	3.7	Spurweite, Lasts		mm	355				
	4.4	Hub		h3 (mm)	125				
	4.8	Höhe des Sitzes		h7 (mm)	1020				
	4.9	Deichsel-Höhe i	n Fahrposition , Min/Max.	h14 (mm)					
ç.	4.15	Höhe der Gabel,	gesenkt	h13 (mm)	86/90				
E E	4.19	Gesamtlänge	•	I1 (mm)	1925				
8	4.20	Länge zur Gabe	I-Vorderseite	I2 (mm)	775				
둁	4.21	Gesamtbreite		b1/b2 (mm)	790				
Gundabmessungen	4.22	Gabelzinkenmaß	je	s/e/l (mm)	55/165/1150				
Ø	4.25	Gabelaußenabs	tand, Mini./Maxi.	b5 (mm)	520/540/680				
	4.32	Bodenfreiheit Mi	tte Radstand	m2(mm)	30				
	4.33	Arbeitsgangbrei	te mit Palette 1000 x 1200 quer	Ast (mm)	1986 (2)				
	4.34	Arbeitsgangbrei	te mit Palette 800 x 1200 längs	Ast (mm)	2186 (2)				
	4.35	Wenderadius		Wa (mm)	1665/1743 (1)				
_	5.1	Fahrgeschwindi	gkeit mit/ohne Last	km/h	9 / 12 (6); 8 maxi(7)				
ate	5.2	Hubgeschwindig	keit mit/ohne Last	m/s	0.035/0.055				
eistungsdaten.	5.3	Senkgeschwindi	gkeit mit/ohne Last	m/s	0.064/0.062				
Ĕ	5.7	Steigfähigkeit, n	nit/ohne Last, 30 Minuten	%	3/14				
eisi	5.8		eit mit/ohne Last 5 Minuten	%	12/24				
	5.10	Betriebsbremse			elektrisch				
	6.1	Fahrmotor, 60 M		kW	2.0				
	6.2	Hubmotor, bei 1		kW	1.0				
	6.3		N 43 531/35/36 A, B, C, nein		DIN 43 535 A				
jeb	6.4		g, Nennkapazität (Entladen in 5 Stunden)	V/Ah	24/300				
Antrieb	6.5	Batteriegewicht		kg	307				
	6.6		ch nach genormten VDI-Zyklus	kWh	0,74				
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteu	•	15.00	LDC				
Sons	8.4		Schallpegel am Fahrerohr dB(A) 60						
			ibertragene Vibrationen: Boden 1,2 m s-2 und Sitz 1,0 m	5-4					
		1) Gabel gehobe							
				ort (in Richtung Gabe	el)				
		3) Gewicht gema							
		4) Mit Batterie, 2							
5) In Klammern: Optionen									

Technische Beschreibung

Die elektrischen Niederhubwagen mit mitfahrendem Bremsen

Fahrzeugführer T20S Baureihe 144 ermöglichen den schnellen Transport von Paletten über große Distanzen und können auch als Kommissionierer eingesetzt werden.

Sein kompaktes Fahrgestell wird an 4 Punkten abgestützt und macht in Verbindung mit einer elektrischen Lenkung (LES) aus diesem Niederhubwagen ein leistungsfähiges, platzsparendes und sehr manövrierfähiges Werkzeug.

Der quer stehend oder halbsitzend mitfahrende Bediener verfügt über eine sehr gute Sicht zum Aufnehmen und Fördern der Palette.

Antrieb

Der Fahrmotor mit einer Leistung von 2 kW ist senkrecht auf dem Getriebe montiert. Das Antriebsrad wird über zwei Zahnrad-Getriebestufen angetrieben.

Die notwendige Energie wird von einer 24-V-Blei-Akkumulatorenbatterie mit einer Kapazität von 300 bis 480 Ah geliefert. Diese Batterie befindet sich auf dem Gabelträger des Niederhubwagens.

Optional kann der T20S mit einem System zum seitlichen Herausnehmen der Batterie auf Rollen ausgestattet werden, mit dem ein sehr schneller Batteriewechsel möglich ist.

Die Versorgung des Motors wird durch die elektronische LDC-Impulssteuerung mit Mikroprozessor überwacht, die eine perfekte Kontrolle von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsen ermöglicht.

Lenkanlage

Die elektrische Lenkung (LES) ermöglicht eine große Lenkpräzision bei stark verringerter Lenkkraft.

Die Antriebseinheit ist auf einen Drehkranz montiert. Der Lenkeinschlag erfolgt über einen elektrischen Getriebemotor, der die Antriebseinheit positioniert. Der Lenkmotor wird von einer elektronischen Steuereinheit betätigt, die die Information über die Lenkradstellung und die Radorientierung verarbeitet.

Der Niederwagen T20S ist mit 3 Bremssystemen ausgestattet.

Eine Elektromagnetbremse wirkt bei fehlendem Strom als Sicherheits- und Parkbremse und wird automatisch betätigt, wenn die Fahrerplattform verlassen wird.

Eine beim Loslassen des Fahrschalters eingeleitete automatische Bremsung wird von der LDC-Impulssteuerung geregelt.

Eine elektronische Gegenstrombremse wird bei Umkehr der Fahrtrichtung ausgelöst und von der LDC-Impulssteuerung überwacht.

Heben

Nennlast:

T20S: Tragfähigkeit 2000 kg

Motorpumpenaggregat:

T20S: Leistung 1,0 kW (geschlossener, wartungsfreier Motor)

- 2 Arten von Hubsystemen:
- Standardsystem oder
- System mit Höhenausgleichsvorrichtung

Als Option können diese beiden Systeme mit Schmiervorrichtungen ausgestattet werden

Bedienung

Der quer zur Geradeausrichtung positionierte Fahrzeugführer kann stehen bleiben oder sich halb sitzend auf einem Fahrersitz abstützen.


Beschreibung

Der Haltgriff und die Bedienelemente für Heben/Senken sowie Vorwärts- und Rückwärtsfahrt liegen im Bereich der linken Hand. Das Lenkrad wird mit der rechten Hand bedient.

Für die Sicherheit sorgt das Anwesenheitspedal, welches das Fahrzeug bremst, sobald es losgelassen wird, und ein Not-Aus-Knopf, der die elektrische Schaltung unterbricht und auch eine Bremsung auslöst.


Das Fahrzeug ist mit einer Multifunktionsanzeige ausgestattet, die den Betriebsstundenzähler mit Batterieladungsanzeige ersetzt.


Fahrzeugübersicht T 20 S




Bedienelemente


- 1. Not-Aus-Knopf
- 2. Lenkrad
- 3. Schlüsselschalter
- 4. Anwesenheitspedal
- 5. Fahrtrichtungsschalter Fahrgebertaster







	Bezeichnung	Bedeutung	Hinweise/ Anzeigen
1	Ladezustand der Batterie in %	- Vollgeladen: 100% - Geringe Ladung: 10% - Entladen: 0%	-> Aufladen bald erforderlich -> Aufladen notwendig
2	Ladezustand der Batterie wird mit 5 Balken angezeigt.	- Vollgeladen: 100% - 1	Hinweis: 0 % entspricht einer maximalen Entladung von 80 %, um
3	Sanduhr (blinkt) Bedientaste	- Zeigt an, dass die Betriebs- stundenzähler läuft	die Batterie zu schützen.
5	Bedientaste SET Bedientaste	 Zur Wahl einer anderen Anzeige Zur Wahl der vorigen Anzeige Zum Aufrufen der Einstellfunktionen 	Andere Funktion: Einstelltaste Andere Funktion: Einstelltaste
7	Kennzeichnung aktiver Tasten		
8	Datumsanzeige Uhrzeitanzeige		-> Einstellung: siehe Seite 14 -> Einstellung: siehe Seite 14
10	Alarm STOP (rot)	- Elektronikproblem: Fahrzeughalt.	Meldung: "Motoranomalie" - Neustartversuch durch Reset mit dem Schlüsselschalter - Alarm immer noch aktiv: Kundendienst kontaktieren
11	Alarm BATTERIE (rot)	- Blinkt:Ladung < oder = 10 %	-> Aufladen bald erforderlich Meldung: "Ladezustand der Batterie gering"
		- Dauerlicht: Batterie entladen	-> Heben blockiert -> Aufladen notwendig Meldung: "Ladezustand = 0 % Heben blockiert"







		Bezeichnung	Bedeutung	Hinweise/ Anzeigen
5	12	Alarm Temperaturwarnung (rot)	- Dauerlicht: Impulssteuerung überhitzt	-> Fahrzeughalt Meldung: "Temperatur anormal" Einige Minuten warten, dann neu starten.
,	13	Anzeige Fahreranwesenheit (grün)	 Blinkt: Anwesenheitsschalter nicht aktiviert Dauerlicht (während 10 s): Anwesend. 	
	14	Alarm Wartung (rot)	- Blinkt: Wartung vorzusehen in: Dauerlicht: Wartung notwendig	 Meldung: "Nächster Besuch in X Tagen oder in Y Stunden." Meldung: "Wartungn heute vorgesehen"
	15	Betriebsstundenzähler	- Betriebsdauer des Fahrzeugs	5
5	16	Anzeige der Informationsmeldungen		
	17	Radpositionsanzeige	Position des Lenkrads	Nur bei Fahrzeugen mit einem Steuerrad.
7				



Einstellung des Bildschirmkontrasts

Zur Beleuchtungseinstellung, ausgehend von der Anzeige des Kontrastes


- "SET" drücken, um die Einstellungsanzeige aufzurufen (1).
- "+" drücken, um den Kontrast zu erhöhen.
- "-" drücken, um den Kontrast zu verringern.

Einstellung der Bildschirmhelligkeit

Zur Beleuchtungseinstellung, ausgehend von der Anzeige des Kontrastes

- Einmal "SET" drücken, um die Einstellungsanzeige aufzurufen (2).
- "+" drücken, um die Helligkeit zu erhöhen.
- "-" drücken, um die Helligkeit zu verringern.

Wenn während 5 Sekunden keine Einstelltaste betätig wurde, werden die Werte gespeichert und die Hauptanzeige wird aufgerufen.



Einstellung von Datum und Uhrzeit


Einstellung von Datum und Uhrzeit, ausgehend von der Kundendienstdatenanzeige oder der Radpositionsanzeige:

- "SET" drücken (10 Sekunden), bis das Datum blinkt.
- Mit der Taste "SET" die verschiedenen Zonen (3) (Tag/ Monat/Jahr - Stunden:Minuten) auswählen.
- Die Werte der blinkenden Zonen mit den Tasten "+" und "-" einstellen.

Wenn während 5 Sekunden keine Einstelltaste betätig wurde, werden die Werte gespeichert und die Hauptanzeige wird aufgerufen.

HINWEIS

Datums- und Uhrzeitformat ist je nach Land programmiert.



Parametereinstellung durch den Kundendienst

Bei Inbetriebnahme des Fahrzeugs

Der Servicetechniker parametriert:

- die Sprache,
- die Adresse des Kundendienstes.
- die Entladeanzeige (einstellbar je nach Typ und Benutzungsbedingungen der Batterie),
- die Service-Intervallzeit in Tagen oder Stunden,
- den X Tage oder Y Stunden vorher abgegebenen Wartungsalarm

(Standart: 50 Stunden oder 7 Tage vor Fälligkeit).


HINWEIS

Der Wartungsalarm kann deaktiviert werden.


Nach einer Wartung

Nach den Arbeiten vom Servicetechniker durchzuführen:


- Nullstellung des Wartungsalarms,
- Programmierung des Datums- und Betriebsstundenzählers für nächsten Besuch




3 Sanduhr (blinkt) - Zeigt an, dass der Betriebsstundenzähler läuft - Zur Wahl einer anderen Anzeige - Zur Wahl der vorigen Anzeige - Zur Wahl der Stromversorgung des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. - Wennzeichnung aktiver Tasten - Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeit" - Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeit"		Bezeichnung	Bedeutung	Hinweise/ Anzeigen
Batterie wird mit 5 Balken angezeigt. - Geringe Ladung: 10% Entladen: 0% Entladen: 0% We entspricht einer maxime Entladung von 80 %, um die zu schützen Blockierung der Hubfunktion - Zeigtan, dass der Betriebsstundenzählerläuft - Zur Wahl einer anderen Anzeige - Zur Wahl der vorigen Anzeige - Schalten der Stromversorgung des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerenden voreingestellter Benutzercode: (beim Verlassen des eingestellt) - Kennzeichnung aktiver Tasten - Datumsanzeige - Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeit"	1	Ladezustand der Batterie in %	- Geringe Ladung: 10%	
3 Sanduhr (blinkt) - Zeigtan, dass der Betriebsstundenzähler läuft - Zur Wahl einer anderen Anzeige Bedientaste - Zur Wahl der vorigen Anzeige Bedientaste - Schalten der Stromversorgung des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. - Wennzeichnung aktiver Tasten - O % entspricht einer maxima Entladung von 80 %, um die zu schützen. - Blockierung der Hubfunktionen Andere Funktion: Einstelltaste Andere Funktion: Einstelltaste - Schalten der Stromversorgung des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. Wit dieser Option wird unautorisierte Verwendung ver Voreingestellter Benutzercode: (beim Verlassen des eingestellt) - Datumsanzeige Datumsanzeige Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeit"	2	Batterie wird mit	=	
3 Sanduhr (blinkt) - Zeigtan, dass der Betriebsstundenzähler läuft 4 Pedientaste - Zur Wahl einer anderen Anzeige - Zur Wahl der vorigen Anzeige - Schalten der Stromversorgung des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen 8 Pedientaste - Zur Wahl der vorigen Anzeige - Schalten der Stromversorgung des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. - Wit dieser Option wird unautorisierte Verwendung ver Voreingestellter Benutzercode: (beim Verlassen des eingestellt) - With dieser Option wird unautorisierte Verwendung ver Voreingestellter Benutzercode: (beim Verlassen des eingestellt) - Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeit"			- Entladen: 0% -	 0 % entspricht einer maximalen Entladung von 80 %, um die Batterie zu schützen.
Bedientaste - Zur Wahl der vorigen Anzeige - Schalten der Stromversorgung des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen Digicode-Tastatur - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst.	3	Sanduhr (blinkt)	-Zeigt an, dass der Betriebsstundenzähler läuft	- Biocklefully del Hubidilktion
Bedientaste - Schalten der Stromversorgung des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen Digicode-Tastatur - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. Wit dieser Option wird unautorisierte Verwendung ver Voreingestellter Benutzercode: (beim Verlassen des eingestellt) Kennzeichnung aktiver Tasten Datumsanzeige Uhrzeitm Siehe Kapitel "Einstellen von Datuhrzeit"	4	Bedientaste Bedientaste	- Zur Wahl einer anderen Anzeige	Andere Funktion: Einstelltaste
des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen Digicode-Tastatur Senutzerpersonal oder Kundendienst. Kennzeichnung aktiver Tasten Datumsanzeige Uhrzeitanzeige des Fahrzeugs - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen Mit dieser Option wird unautorisierte Verwendung ver Voreingestellter Benutzercode: (beim Verlassen des eingestellt) Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeit"	5	2 Bedientaste	- Zur Wahl der vorigen Anzeige	Andere Funktion: Einstelltaste
Bedientaste - Zum Aufrufen der Einstellfunktionen - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kundendienst. - Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzersonal oder Kundendienst. - Zur Eingabe des	6	3 Bedientaste		Nur mit Digicode-Option
Benutzerpersonal oder Kundendienst. unautorisierte Verwendung ver Voreingestellter Benutzercode: (beim Verlassen des eingestellt) Kennzeichnung aktiver Tasten Datumsanzeige Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeit"	7	4 Bedientaste	-	
10 Datumsanzeige Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeitanzeige Uhrzeit"	8	Digicode-Tastatur		unautorisierte Verwendung verhindert Voreingestellter Benutzercode: 1-2-3-4 (beim Verlassen des Werks
Siehe Kapitel "Einstellen von Da Uhrzeitanzeige Uhrzeit"	9	Kennzeichnung aktiver Tasten		
11 Uhrzeitanzeige Uhrzeit"	10	Datumsanzeige		
Uhrzeit"	11	Uhrzeitanzeige		Siehe Kapitel "Einstellen von Datum und



		Bezeichnung	Bedeutung	Hinweise/ Anzeigen
1	2	Alarm Temperatur (rot)	- Controller-Problem	Meldung: "Motoranomalie" - Neustartversuch durch Aus- und Wiedereinschalten des Schlüsselschalters - Falls Alarm immer noch aktiv: Kundendienst kontaktieren
			- Übermäßige Abnutzung der Feststellbremse	Meldung: "Bremse abgenutzt" + Warnton - Alarm immer noch aktiv: Kundendienst kontaktieren
1	3	Alarm BATTERIE (rot)	- Blinkt: Ladung < oder = 10 %	->Aufladen bald erforderlich Meldung: "Ladezustand der Batterie gering"
			- Dauerlicht: Batterie entladen	-> Heben blockiert -> Aufladen notwendig Meldung: "Ladezustand = 0 %" Heben blockiert"
1	4	Alarm T ° (rot)	- Dauerlicht: Überhitzung Controller	-> Fahrzeughalt Meldung: " Temp. anormal" Einige Minuten warten, dann neu starten.
1	5	Fahreranwesenheit (grün)	- Blinkt: während 5 Sekunden nach Einschalten.	Selbsttest vor dem Einschalten des Fahrzeugs
1	6	Alarm Wartung (rot)	- Blinkt: Wartung vorzusehen in: Dauerlicht: Wartung notwendig	 Meldung: "Nächster Besuch in X Tagen oder in Y Stunden." Meldung: "Wartung heute vorgesehen"



	Bezeichnung	Bedeutung	Hinweise/ Anzeigen
17	Betriebsstundenzähler	- Zeigt die Betriebsstunden des Fahrzeugs an.	 Der Zähler läuft, sobald die Stromzufuhr eingeschaltet ist und ein Bedienelement betätigt wird. Während des Zählens blinkt langsam die Sanduhr. Der Betriebsstundenzähler zeigt die Stunden und Zehntelstunden an. Bei unterbrochener Stromversorgung wird die Stundenzahl gespeichert.
18	Anzeige der Informationsmeldungen		
19	Anzeige der Fehlercodes	- T: Fehlercodes des Fahr-Controllers L: Fehlercodes des Hub-Controllers S1: Fehlercodes des Haupt-Controllers der Lenkung S2: Fehlercodes des Sicherheits- Controllers der Lenkung.	Diese Anzeigen ermöglichen unseren Technikern die Optimierung des Kundendienstes.
		- S1 : Code 256	Abnutzung der Bürsten des
			Lenkmotors (3M1): - Fahrgeschwindigkeit in beiden Richtungen reduziert auf 2 km/h Kundendienst kontaktieren.



Einstellen des Bildschirmkontrasts

Zur Kontrasteinstellung, ausgehend von der Hauptanzeige:


- "SET" drücken, um die Einstellungsanzeige aufzurufen (1).
- "+" drücken, um den Kontrast zu erhöhen.
- "=" drücken, um den Kontrast zu verringern.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Zur Beleuchtungseinstellung, ausgehend von der Kontrastanzeige:

- Einmal "SET" drücken, um die Einstellungsanzeige aufzurufen (2).
- "+" drücken, um die Helligkeit zu erhöhen.
- "=" drücken, um die Helligkeit zu verringern.

Wenn während 5 Sekunden keine Einstelltaste betätigt wurde, werden die Werte gespeichert und die Hauptanzeige wird aufgerufen.



Einstellen von Datum und Uhrzeit


Einstellung von Datum und Uhrzeit, ausgehend von der Kundendienstdatenanzeige oder der Radpositionsanzeige:

- "SET" drücken (10 Sekunden), bis das Datum blinkt.
- Mit der Taste "SET" die verschiedenen Zonen (3) (Tag/ Monat/Jahr - Stunden:Minuten) auswählen.
- Die Werte der blinkenden Zonen mit den Tasten "+" und "-" einstellen.

Wenn während 5 Sekunden keine Einstelltaste betätigt wurde, werden die Werte gespeichert und die Hauptanzeige wird aufgerufen.

HINWEIS

Datums- und Uhrzeitformat ist je nach Land programmiert.



Parametereinstellung durch den Kundendienst

Bei Inbetriebnahme des Fahrzeugs

Der Servicetechniker parametriert:

- die Sprache,
- der persönliche Zugangscode des Benutzers (werksseitige Standardeinstellung: 1-2-3-4)
- die Adresse des Kundendienstes,
- die Entladeanzeige (einstellbar je nach Typ und Benutzungsbedingungen der Batterie),
- die Service-Intervallzeit in Tagen oder Stunden,
- den X Tage oder Y Stunden vorher abgegebenen Wartungsalarm

(Standart: 50 Stunden oder 7 Tage vor Fälligkeit).

HINWEIS

Der Wartungsalarm kann deaktiviert werden.

Nach einer Wartung

Nach den Arbeiten vom Servicetechniker durchzuführen:

- Nullstellung des Wartungsalarms,
- Programmierung des Datums- und Betriebsstundenzählers für den nächsten Besuch.

Hilfe zur Fehlerbehebung

Die Multifunktionsanzeige zeigt in Form von Fehlercodes die Gründe für eine Geschwindigkeitsverringerung oder Immobilisierung des Fahrzeugs an.

T: Fehlercodes des Fahr-Controllers

L: Fehlercodes des Hub-Controllers


\$1: Fehlercodes des Haupt-Controllers der Lenkung

S2: Fehlercodes des Sicherheits-Controllers der Lenkung. Diese Anzeigen ermöglichen unseren Technikern die Optimierung des Kundendienstes.

- Fehlercodes ablesen.
- Auf "+" drücken, um die Kontaktdaten des Kundendienstes zu erfahren.
- Auf "SET" drücken, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.

HINWEIS

Bis zum Verschwinden des Fehlers erscheint diese Anzeige bei jedem Einschalten.



Anzeige bei Abnutzung der Bürsten des Lenkmotors

Eine Anzeige in Form des Fehlercodes S1: 256 weist darauf hin, dass die Bürsten des Lenkmotors abgenutzt sind

Sobald dieser Fehlercode auftaucht, wird eine Geschwindigkeitsreduktion des Niederhubwagens auf 2 km/h in beiden Fahrtrichtungen wirksam.



GEFAHR


In diesem Fall den Kundendienst für einen Eingriff rufen.

Niemals ein Fahrzeug fahren, bei dem die Lenkung defekt ist.

- Fehlercodes ablesen.
- Auf "+" drücken, um die Kontaktdaten des Kundendienstes zu erfahren.
- Auf "SET" drücken, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.

HINWEIS

Bis zum Verschwinden des Fehlers erscheint diese Anzeige bei jedem Einschalten.



Anzeige bei übermäßiger Abnutzung der Feststellbremse

Bei übermäßiger Abnutzung der Feststellbremse:

- die Kontrolllampe "STOP" (12) leuchtet auf
- die Multifunktionsanzeige gibt 5 Minuten lang einen Warnton ab und zeigt die Fehlermeldung "Bremse abgenutzt" an.




GEFAHR

In diesem Fall den Kundendienst für einen Eingriff rufen.

Niemals ein Fahrzeug fahren, bei dem die Bremsen defekt sind.

 Auf"+" drücken, um die Kontaktdaten des Kundendienstes zu erfahren.

Diese Meldung erscheint bei jedem Einschalten erneut, bis der Eingriff des Kundendienstes erfolgt ist.



Digicode

Mit der Digicode*-Funktion wird nur autorisiertem Personal die Benutzung des Fahrzeugs ermöglicht.

Um den Niederhubwagen zu starten, muss der Benutzer seinen 4-stelligen Identifikationscode eingeben.

Der 4-stellige Code wird mit den vier Tasten (1, 2, 3 und 4) an der rechten Seite des Bildschirms eingegeben. (256 mögliche Kombinationen)

HINWEIS

Es werden keinerlei Daten über die Funktion des Fahrzeugs aufgezeichnet.

*Option

- Batteriestecker anschließen.
- Auf dem Bildschirm wird «PIN-Code eingeben» angezeigt.
- Den 4-stelligen persönlichen Identifikationscode mit den Tasten 1-2-3-4 eingeben.
- Wenn der richtige Code eingegeben wurde, erscheint die Willkommensmeldung.
- Nach einem kurzen Selbsttest ist das Fahrzeug funktionsbereit.

HINWEISE

- Der werksseitig eingestellte Identifikationscode ist 1-2-3-4
- Zur besseren Wahrung der Vertraulichkeit wird der Identifikationscode nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Statt der Zeichen des Codes werden Sternchen angezeigt.
- Bei Eingabefehler oder falschem Code:
 5 Sekunden warten, dann den gesamten Code neu eingeben.


Auf der Hauptanzeige (Datum und Uhrzeit):


- Ein paar Sekunden lang die Taste **«3»** (6) drücken.
- Die Stromversorgung des Fahrzeug wird unterbrochen.


HINWEISE

Wenn kein Bedienelement betätigt wird, schaltet sich das Fahrzeug nach 10 Minuten aus.

Um die Stromversorgung wieder einzuschalten, muss der Benutzer seinen Identifikationscode erneut eingeben.







Der Gabelstapler wird im Digicode-Modus ausgeliefert.

- Starten Sie den Stapler durch Eingeben von 1, 2, 3, 4.

Bedienmodus

 Führen Sie zum Starten den Finger über den linken Abschnitt (1):

HINWEIS

- Führen Sie immer denselben Finger auf dieselbe Weise und in derselben Richtung darüber.
- Überzeugen Sie sich davon, dass der Finger sauber und trocken ist.


- Drücken Sie zum Anhalten die Standby-Taste (3) 3 Sekunden lang.

Administratormodus


- A) Geben Sie den Fahrzeugcode ein, um zu diesem Modus zu wechseln. (Standardcode : 1, 2, 3, 4)
- B) Geben Sie anschließend den Administratorcode ein (Standardcode: 1, 1, 1, 1)



Diese 2 Codes können konfiguriert werden.







Bildschirm mit Optionen für den Administratormodus

Folgende Optionen werden angezeigt :

FAHRER HINZUFUGEN/ENTFERNEN

So fügen Sie einen Fahrer hinzu:

- Leeren Standort wählen
- Fordern Sie den Fahrer auf, seine Finger über diesen Abschnitt (4 bis 8 Mal) zu bewegen, um seine Fingerabdrücke erfassen zu lassen.

So löschen Sie einen Fahrer:


- Wählen Sie den Standort mit dem Fahrer aus.
- Bestätigen Sie den Löschvorgang.

BIOMETRIE/DIGICODE (Modus wechseln)

GESCHWINDIGKEITSREDUZIERUNG

WEGFAHRSPERRE (wenn der Administra--tor den Zugang zum Stapler sperren möchte)

ALLE LOSCHEN (löscht alle gespeicherten Fingerabdrücke)



(3) (C): Rückkehr zum vorherigen Menü

(4) (OK): Bestätigen/Auswählen der Funktion

Modus wechseln

Vom Digicode-Modus zum Biometriemodus :

- Gehen Sie zum Servicebildschirm.
- Drücken Sie die Taste (3) 3 Sekunden lang, um zum Administratormodus zu wechseln.

Warnleuchten

(4) : Anzeigenleuchte für "Anwesenheit des Fahrers"


(5): Anzeigenleuchte für "allgemeine Gefahr"


Rote An- zeigen- leuchte	Oran- gefar- bene Anzei- gen- leuchte	Beschreibung
Ein	Aus	Notfall, Hubfunktion blockiert, Fahrzeug nicht verwenden
Aus	Blin- kend	Warnung

- Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Servicebildschirm.
- Drücken Sie die Taste (3) um zum Administratormodus zu wechseln.

HINWEIS

Drücken Sie die Taste (4), um die Uhrzeit einzustellen.





Sicherheitsregeln Inbetriebnahme

Die vorliegende Anleitung und die VDMA-Broschüre "Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen", welche mit dem Fahrzeug geliefert werden, müssen dem betroffenen Personal, insbesondere dem Wartungs- und Bedienpersonal des Fahrzeugs, zur Kenntnis gebracht werden. Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass der Fahrer des Fahrzeugs alle die Sicherheit betreffenden Informationen versteht.

Es sind insbesondere folgende Sicherheitsregeln und Richtlinien zu beachten:

- Informationen über den Einsatz von Flurförderzeugen,
- Vorschriften bezüglich der Fahrwege und Arbeitsbereiche,
- Verhaltensweise, Rechte und Pflichten des Fahrers,
- Einsatz in Sonderbereichen,
- Informationen bezüglich des Startens, Fahrens und Bremsens,
- Informationen bezüglich der Wartung und Instandsetzung.
- Regelmäßige Kontrollen und technische Inspektionen,
- Entsorgen von Fetten, Ölen und Batterien,
- Restrisiken

Benutzern und Verantwortungsträgern (Arbeitgebern) wird empfohlen, alle den Umgang mit Niederhubwagen betreffende Sicherheitsregeln einzuhalten.

Bei der Einweisung der Fahrer sind insbesondere die folgenden Punkte zu beachten:

- Besonderheiten des Fahrzeugs,
- Sonderausrüstungen.
- Besonderheiten des Arbeitsplatzes.

Den Benutzer die Fahr- und Lenkbewegungen und die Steuerung des Masts solange üben lassen, bis er diese einwandfrei beherrscht.

Erst dann, nach einwandfreiem Umgang mit dem Fahrzeug, den Transport und das Einlagern von Paletten vornehmen. Die Standsicherheit des Fahrzeugs ist nur bei dessen ordnungsgemäßer Benutzung gewährleistet.

Definition sicherheitsrelevanter Begriffe

Die Begriffe GEFAHR, VORSICHT, ACHTUNG und HINWEIS werden in der vorliegenden Anleitung zur Anzeige einer besonderen Gefahr oder einer außergewöhnlichen, besonders zu beachtenden Information verwendet:



GEFAHR

Bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht und/oder schwere Sachschäden auftreten können.



VORSICHT

Bedeutet, dass bei Nichteinhalten schwere Verletzungsgefahr besteht und/oder schwere Sachschäden auftreten können.



ACHTUNG

Bedeutet, dass die Ausrüstung bei Nichtbeachtung beschädigt oder zerstört werden kann.



Bedeutet, dass auf besondere technische Zusammenhänge aufmerksam gemacht wird, welche möglicherweise auch für Fachkräfte nicht offensichtlich sind.

Verwendung der Betriebsstoffe

Die Betriebsstoffe müssen immer gemäß den vom Hersteller gelieferten Anweisungen benutzt werden

Die Betriebsstoffe dürfen nur in vorschriftsmäßigen Behältern an den hierfür vorgesehenen Stellen aufbewahrt werden. Da sie brennbar sein können, dürfen sie nicht mit offenen Flammen oder heißen Gegenständen in Berührung kommen.

Zum Auffangen entleerter Flüssigkeiten nur saubere Behälter benutzen.

Die Angaben des Herstellers bezüglich der Sicherheit und des Entsorgens von Betriebsstoffen und Reinigungsmitteln beachten

Das Verschütten von Betriebsstoffen vermeiden. Bei Verschmutzungen des Bodens für dessen Reinigung ein absorbierendes Mittel verwenden und die Produkte ordnungsgemäß entsorgen bzw. recyceln.

Alte oder verbrauchte Betriebsmittel müssen vorschriftsmäßig entsorgt bzw. recycelt werden.

Vor einer Schmierung, dem Austausch eines Filters oder Arbeiten an der Hydraulik die betroffenen Teile reinigen.

Gebrauchte Einzelteile müssen unter Einhaltung der Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.



VORSICHT

Es ist gefährlich, wenn unter Druck austretende Hydraulikflüssigkeit in die Haut eindringt. Bei solchen Verletzungen ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen.



VORSICHT

Falscher Umgang mit Kühlmitteln oder Kühlzusätzen ist gefährlich für Gesundheit und Umwelt.

Sicherheitsregeln Inbetriebnahme

Restrisiken

Trotz sorgfältiger Arbeit und Einhaltung aller gültigen Normen und Vorschriften kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Umgang mit dem Stapler noch weitere Gefahren auftretenkönnen.

Der Stapler mit seinen möglichen Anbaugeräten entspricht den zur Zeit gültigen Sicherheitsbestimmungen. Trotzdem ist auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung aller gegebenen Hinweise ein Restrisiko nicht auszuschließen.

Auch über den engeren Gefahrenbereich des Staplers hinaus ist ein Restrisiko nicht auszuschließen. Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten, müssen dem Stapler eine erhöhte Aufmerksamkeit widmen, um im falle einer eventuellen Fehlfunktion, eines Zwischenfalls oder eines Ausfalls sofort reagieren zu können.

GEFAHR!

Die Personen, die sich im Bereich des Staplers aufhalten, müssen auf die Gefahren, die durch den Einsatz des Staplers entstehen können, hingewiesen werden. Zusätzlich wird auch dieser Betriebsanleitung auf weitere Sicherheitsvorschriften hingewiesen.

Restgefahren können sein:

- Austritt von Betriebsstoffen durch Undichtigkeit, Bruch von Leitungen, Schläuchen oder Behältern,
- Unfallgefahr beim Fahren auf ungünstigen Bodenverhältnissen wie Gefälle, Glätte, Unebenheiten oder schlechte Sicht.

- beim Bewegen auf dem Stapler, Gefahr durch stürzen,stolpern, abrutschen usw. besonders bei Nässe,ausgetretenen Betriebsstoffen oder vereisten Oberflächen,
- Feuer- und Explosionsgefährdung durch Batterie und elektrische Spannungen,
- menschliches Fehlverhalten,
- Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften,
- Gefahr durch nicht beseitigte Gewaltschäden,
- Gefahr durch Verwendung falscher Betriebsstoffe.

Standsicherheit

Bei einer bestimmungs- und ordnungsgemäßen Verwendung Ihres Staplers ist die Standsicherheit gewährleistet. Ursachen, dass Ihr Stapler die Standsicherheit verlieren kann sind häufig:

- zu schnelle Kurvenfahrt,
- Fahren mit angehobener Last,
- Fahren mit zur Seite ausgeschobener Last (z. B. Seitenschieber),
- Wenden und Schrägfahrt auf Gefällstrecken oder Steigungen,
- Führen der Last talseitig auf Gefällstrecken oder Steigungen,
- zu breite Lasten,
- · Verfahren pendelnder Lasten,
- · Rampenkanten oder Stufen.

Inbetriebnahme

UVV-Prüfung

Der Betreiber muß regelmäßige allgemeine Überprüfungen des Niederhubwagens durchführen oder veranlassen, so daß alle gefahrenträchtigen Abnutzungen rechtzeitig festgestellt werden.

Die Verordnungen vom 25. Juni 1999, 2. Dezember 1998 und 9. Juni 1993 setzen den Inhalt und die Häufigkeit der Überprüfungen fest.

Niederhubwagen mit mitfahrendem Fahrzeugführer müssen alle 6 Monate geprüft werden.

Niederhubwagen für Mitgängerbetrieb alle 12 Monate.



Diese regelmäßigen allgemeinen Inspektionen sind von einer zugelassenen Person durchzuführen, wobei das Ergebnis Gegenstand eines im Sicherheitsregister archivierten Berichts ist.

Einfahrhinweise

Das Fahrzeug kann sofort zügig betrieben werden. Vermeiden Sie jedoch hohe Dauerbelastungen sowohl der Arbeitshydraulik als auch des Fahrantriebes in den ersten 50 Betriebsstunden.

In der ersten Betriebszeit und nach jedem Radwechsel sind täglich vor Arbeitsbeginn die Radmuttern nachzuziehen, bis sie sich gesetzt haben, d. h. kein Nachziehen mehr möglich ist.

HINWEIS

Die Radbefestigungen sind über Kreuz mit einem Drehmoment wie im Abschnitt «Wartung» angegeben anzuziehen.

Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme

- Programmierung Armaturentafel
- Funktionsprüfung Vorwärtsfahrt, Rückwärtsfahrt
- Funktionsprüfung Heben und Senken
- Funktionsprüfung aller Anzeigen (Kombiinstrument)
- Bremsanlage prüfen
- Kontrolle des Not-Aus-Knopfes
- Funktionsprüfung der Hupe
- Funktionsprüfung der Lenkung
- Anschluss der Batteriekabel
- Batterie-Säurestand und -dichte prüfen
- Niederhubwagen auf Dichtigkeit (Öl) prüfen

HINWEIS:

Die 2 letzten Arbeiten sind im Abschnitt Wartung beschrieben.

Tägliche Prüfungen

WICHTIG

Vor jeder Übernahme des Geräts müssen unbedingt die Funktionsprüfungen des Fahrzeugs, insbesondere seiner Sicherheitselemente, durchgeführt werden.

- Bedienungen Vorwärts/Rückwärts und Heben/Senken prüfen
- Funktionsprüfung Lenkung
- Funktionsprüfung Bremsung
- Funktionsprüfung Not-Aus-Knopf
- Funktionsprüfung Hupe
- Prüfung des Ladezustands der Batterie.



Die Beschreibung dieser Kontrollen finden Sie auf den folgenden Seiten.



GEFAHR

Bereits vorhandene bzw. selbst festgestellte Störungen sind sofort der verantwortlichen Person zu melden. Das Gerät nicht benutzen.

Parametrierung der Multifunktionsanzeige

Folgende Parameter können auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden:

- Die Adresse des Kundendienstes
- Sprache und Datumsformat
- Das Wartungsintervall in Tagen oder Stunden
- Eventuelle Deaktivierung des Wartungsalarms

HINWEIS

Wenn das Fahrzeug mit einer geschlossenen Gelbatterie ausgestattet ist, müssen unbedingt die Batterieparameter eingestellt werden.

Bei Inbetriebnahme des Fahrzeugs wird dies von unseren Kundendiensttechnikern durchgeführt.

Bedienungen Vorwärts/Rückwärts und Heben/Senken prüfen

- Zur Überprüfung dieser Bedienungen siehe Kapitel «Bedienung».

Elektrische Lenkung prüfen

- Bei sehr niedriger Geschwindigkeit vorwärts fahren.
- Das Lenkrad im Uhrzeigersinn drehen, worauf der Wagen nach rechts fahren muß.
- Das Lenkrad in die andere Richtung drehen. Das Fahrzeug muß nach links fahren.



ACHTUNG

Bei Feststellung irgendeiner Störung des Lenksystems mit dem Vertragshändler in Verbindung treten.

Prüfung der Sicherheitsbremsung

- Das Fahrzeug fahren.
- Das Anwesenheitspedal (1) loslassen.

HINWEIS


Der Wagen wird gebremst und die Versorgung des Motors wird unterbrochen.





ACHTUNG

Das Fahrzeug nicht mit einer fehlerhaften Bremsanlage fahren.

Bei einem Funktionsfehler im Bremssystem mit dem Vertragshändler in Verbindung treten.








Funktionsprüfung des Not-Aus-Knopfs


- Den Not-Aus-Knopf (2) drücken.
- Die Stromversorgung des Geräts wird unterbrochen.
- Die elektrischen Steuerungen und die Motoren werden nicht mehr mit Strom versorgt.
- Die elektromagnetische Bremse ist wirksam.
- Um die Arbeit wieder aufzunehmen, den Not-Aus-Knopf ziehen, worauf der Wagen erneut mit Strom versorgt wird und alle Funktionen verfügbar sind.

Funktionsprüfung Hupe

- Den auf der Bedienungseinheit gelegenen Knopf (1) der Hupe drücken.

Die Hupe muss ertönen.







GEFAHR

Zum Laden und Warten der Batterie muss gemäß den mit Batterie und Ladegerät (bei externem Ladegerät) gelieferten Anweisungen vorgegangen werden.



VORSICHT


Der Elektrolyt enthält Schwefelsäure, welche ein gefährliches Produkt ist. Bei Arbeiten an der Batterie sind deshalb Handschuhe und Schutzbrille zu tragen. Bei Spritzern auf die Haut oder in die Augen sofort mit sauberem Wasser waschen und gegebenenfalls einen Arzt zu Rate ziehen. Beim Laden der Batterie wird Wasserstoff freigesetzt. der explosive Gemische bilden kann. Deshalb an einer ladenden oder gerade geladenen Batterie das Erzeugen von Funken, das Rauchen, sowie den Umgang mit offenen Flammen vermeiden. Um Wasserstoffansammlungen zu verhindern, ist die Batterieabdeckung während des Ladens offen zu halten. Batterien in gut gelüfteten Räumen laden. Keine metallenen Gegenstände auf die Batterie legen, da diese einen Kurzschluss verursachen können.




- Vor Beginn einer Arbeitsperiode muss sichergestellt werden, dass die Batterie richtig geladen ist.
- Den Batteriestecker anschließen.
- Den Not-Aus-Knopf (2) nach oben ziehen.
- Den Kontakt des Schlüsselschalters (3) schließen.
- Batterieladung an der Armaturentafel (4) überprüfen (siehe Kapitel über die Armaturentafel)

Öffnen der Batterieabdeckung bei von vorn zu entnehmender Batterie

- Gerät anhalten, Gabel absenken
- Schlüsselschalter abschalten und Schlüssel abziehen
- Not-Aus-Knopf eindrücken
- Deckel mit den Griffen (1) anheben und kippen (2), bis er in seiner Verriegelungsposition steht.
- Zum Schließen den Deckel zurückschwenken





Öffnen der Batterieabdeckung bei seitlich zu entnehmender Batterie

- Gerät anhalten, Gabel absenken
- Am Schlüsselschalter abschalten und den Schlüssel abziehen.
- Den Not-Aus-Knopf eindrücken.
- Den Deckel (3) mit Hilfe der Griffe (4) anheben und kippen.
- Zum Schließen den Deckel (3) in seiner Normalposition auf den 4 Gummianschlägen ablegen (5).

Batteriestecker anschließen/lösen

ANSCHLUSS LÖSEN

- Fahrzeug anhalten, Schlüsselschalter abschalten und Schlüssel abziehen.
- Der Batteriestecker (1) befindet sich über dem Batteriefach.
- Verriegelungshebel drücken (2).
- Zum Trennen der Verbindung am Griff ziehen.

VERBINDEN

- Sicherstellen, daß Plus- und Minuspol richtig gerichtet sind.
- Den beweglichen Steckerteil in den feststehenden Steckerteil des Fahrzeugs drücken, wobei der Verriegelungshebel angehoben werden muss (2).





VORSICHT

Die Stecker niemals anschließen oder lösen, wenn Strom im Schaltkreis fließt, es besteht ein großen Risiko der Lichtbogenentstehung und der Zerstörung der Steckerkontakte.

Regelmäßig den Zustand der Steckerkontakte prüfen und diese ersetzen, wenn Einbrandspuren festgestellt werden. Immer die Polaritäten + und – beachten, immer + mit + und – mit – verbinden. Die Stecker nicht vertauschen.

Jede Steckerhälfte ist mit einem Führungsstift versehen, wodurch jegliche Gefahr einer Falschpolung ausgeschlossen ist. Die Steckerhälften müssen überprüft werden, ob die Führungsstifte vollständig und einwandfrei vorhanden sind.






48043000 - 0910

Laden der Batterie mit einem zur Batterie passenden externen Ladegerät

- Das Fahrzeug nach dem Arbeitsvorgang zur Ladestation fahren.
- Den Elektrowagen stillstellen, die Gabel senken, mit dem Schlüsselschalter abschalten und den Schlüssel (1) abziehen. Den Not-Aus-Knopf (2) eindrücken.
- Den Batteriestecker abziehen (siehe Kapitel Stecker trennen/anschließen).
- Die Abdeckung des Batteriefachs öffnen.
- Den mit der Batterie verbundenen Stecker mit dem Ausgangsstecker des Ladegeräts verbinden.
- Ladegerät gemäß Anleitung in Betrieb nehmen.
- Nach Abschalten des Ladegeräts den Stecker des Ladegeräts abziehen und den Batterieanschluss zum Fahrzeug wieder herstellen.
- Dann die Abdeckung wieder schließen. Nach Herausziehen des Not-Aus-Knopfs und Schließen des Kontakts des Schlüsselschalters den Ladezustand auf der Multifunktionsanzeige (4) des Fahrzeugs überprüfen. Das Fahrzeug ist einsatzbereit.





VORSICHT

Um jegliche Funken zu vermeiden, den Batteriestecker immer vor der Inbetriebnahme des Ladegeräts anschließen und erst nach Abschalten des Ladegeräts abziehen.

- Sicherstellen, dass das Ladegerät in Bezug auf Ladespannung und Ladestrom mit der Batterie des Fahrzeuges verträglich ist (Siehe Anleitung des Ladegeräts).
- Beim Anschließen der Stecker von Ladegerät und Batterie sind die Polaritäten der Stecker zu beachten (+ und nicht vertauschen).
- Um einen falschen Anschluss zu vermeiden, sind die Stecker mit einem Zwangsführungsstift versehen. Existenz und Zustand dieses Stifts sind regelmäßig zu überprüfen.


Prüfung Kabelzustand, Klemmen, Anschlüsse und Batteriestecker

- Sicherstellen, dass die Kabelisolierungen nicht beschädigt sind und dass an den Anschlüssen keine Anzeichen von Erwärmung vorhanden sind.
- Sicherstellen, dass an den Ausgangsklemmen von Plusund Minuspol keine Sulfatablagerungen vorhanden sind (weißes Salz).
- Den Zustand der Stromanschlusskontakte und die Existenz des Zwangsführungsstifts prüfen.
- Den einwandfreien Zustand des Batteriestecker-Verriegelungshebels überprüfen.



ACHTUNG

Da die obengenannten Punkte schwere Unfälle verursachen können, gegebenenfalls zwecks schnellster Behebung der Mängel mit unserem Vertragshändler in Verbindung treten.



Ausbau und Wiedereinbau der Batterie



ACHTUNG

Die Batterie ist ein schwerer und zerbrechlicher Gegenstand, mit dem vorsichtig umzugehen ist. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.



ACHTUNG

Beim Senken der Gabel die Füße nicht unter das Hubsystem stellen.



ACHTUNG

Beim Einbauen der Batterie die Finger von bewegten Elementen fernhalten, um jegliches Einklemmen auszuschließen.



ACHTUNG

Vor der erneuten Benutzung des Fahrzeugs sicherstellen, daß die Batterie richtig verriegelt ist (Verriegelungshebel in unterer Stellung).

Bei der Handhabung der Batterien sicherstellen, dass die Tragfähigkeit des verwendeten Materials (Hebezeug, Hebegeschirre, Haken, Rollenträger, Handwagen) für das Gewicht der Batterie ausreicht.

Bei Einbau einer Ersatzbatterie muss diese hinsichtlich Gewicht, Gehäuseabmessungen, Kapazität und Batteriestecker unbedingt dieselben Spezifikationen wie die Originalbatterie aufweisen. Das zulässige Minimal- und Maximalgewicht ist auf dem Typenschild des Fahrzeugs angegeben.

Nach vorn zu entnehmende Batterie:

Batteriewechsel mit Hilfe feststehender oder mobiler Stützen


- Vom Fahrzeug steigen und die Gabel ganz nach oben fahren.
- Die Stützen (2) zu beiden Seiten neben dem Batteriekasten unter die Vorsprünge stellen und die Gabel senken.
- Batteriestecker lösen und die Batterie dann über ein Verlängerungskabel (3) anschließen.
- Auf das Fahrzeug steigen und es vorsichtig unter der neuen Batterie positionieren.
- Vom Fahrzeug steigen und sich auf die rechte Seite stellen, die Gabel heben und die richtige Position der Batterie überprüfen.
- Stützen wegziehen und Batterie wieder anschließen.


Seitlich zu entnehmende Batterie:

Batteriewechsel mit Hilfe eines Hebezeugs

- Gabel vollständig absenken.
- Batteriestecker abziehen.
- Deckel des Batteriekastens öffnen und geöffnet halten.
- Hubbalken (5) über dem Batteriedeckel positionieren.
- Haken (6) am Batteriekasten befestigen.
- Batterie herausheben.
- Zum Einsetzen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Beim Einbauen der Batterie die Finger von bewegten Elementen fernhalten, um jegliches Einklemmen auszuschließen.






Seitlich zu entnehmende Batterie:

Batteriewechsel mit Hilfe eines Rollenträgers

- Auf ebenem Boden den Niederhubwagen neben dem Rollenträger positionieren (8).
- Das Batteriefach muss auf den freien Teil des Rollenträgers ausgerichtet sein (1).
- Mit den Bedienschaltern Heben/Senken der Gabel die Höhe des Batteriefachs auf die Höhe des Rollenträgers ausrichten (8).
- Schlüsselschalter ausschalten und Not-Aus-Knopf drücken.
- Batteriestecker (6) abziehen.
- Batteriedeckel abheben.
- Seitenplatte (4) durch Öffnen von Verriegelung (3) lösen.
- Die Sperre (9) des Rollenträgers in die geöffnete Position bringen.
- Haken (5) heben und oben halten.
- Entladene Batterie auf den Rollenträger ziehen (8).




- Sperre (9) in die geschlossene Position kippen, um die Batterie auf dem Träger (8) zu sichern.
- Geladene Batterie (2) mit einer Verlängerung am Fahrzeug anschließen (7).

HINWEIS

Eine ausreichend lange Verlängerung einsetzen, um mit dem Fahrzeug manövrieren zu können.

- Auf das Fahrzeug steigen, den Not-Aus-Knopf entsperren und den Schlüsselschalter einschalten.
- Mit dem Fahrzeug vor bzw. zurück fahren, um das Batteriefach auf die geladene Batterie (2) auszurichten.
- Schlüsselschalter ausschalten und Not-Aus-Knopf drücken.
- Verlängerung (7) lösen und entfernen.
- Sicherungssperre (9) der geladenen Batterie (2) umklappen.
- Geladene Batterie ganz ins Batteriefach schieben, sie rastet automatisch ein.
- Verriegelung (5) der Batterie überprüfen.
- Seitenplatte (4) schließen.
- Batteriestecker (6) anschließen.





ACHTUNG

Die Kabel über der Batterie so positionieren, dass jegliche Beschädigung beim Heraus- oder Hineinschieben der Batterie verhindert wird.




ACHTUNG

Beim Einbauen der Batterie die Finger von bewegten Komponenten fernhalten, um jegliches Einklemmen auszuschließen. Die Benutzung von Schutzhandschuhen wird empfohlen.



ACHTUNG

Sich vor der erneuten Benutzung des Fahrzeugs vergewissern, dass die Batterie sich ordnungsgemäß an ihrem Platz befindet und die Seitenplatte gut verriegelt sind.



Seitlich zu entnehmende Batterie:

Batteriewechsel mit Hilfe eines Handwagens

- Niederhubwagen auf einer ebenen Fläche neben einem Handwagen (2) ohne Batterie positionieren.
- Mit den Bedienschaltern Heben/Senken der Gabel die Höhe des Batteriefachs auf die Höhe des Handwagens ausrichten (2).
- Schlüsselschalter ausschalten und Not-Aus-Knopf drücken.
- Handwagen neben dem Batteriefach positionieren.
- Mit dem Fuß die Radsperren (8) blockieren.
- Batteriedeckel abheben.
- Batteriestecker (6) abziehen.
- Seitenplatte (4) durch Öffnen von Riegel (3) lösen.
- Entladene Batterie auf den Handwagen ziehen (2).
- Entladene Batterie (1) auf dem Handwagen mit Haken (7) verriegeln.
- Beide Radsperren (8) des Handwagens mit dem Fuß lösen und die entladene Batterie zur Ladestation fahren.



ACHTUNG

Ein mit einer Batterie beladener Handwagen ist vorsichtig zu handhaben:

- Nur auf einem ebenen und glatten Untergrund mit dem Handwagen fahren.
- Bei seiner Handhabung darf sich niemand in der Nähe des Handwagens aufhalten.
- Zum Ersetzen der Batterie den Handwagen (2) wie zuvor beschrieben mit einer geladenen Batterie verwenden.
- Handwagen (2) neben dem Batteriefach positionieren und blockieren.
- Haken (7) heben und oben halten.
- Geladene Batterie ganz ins Batteriefach schieben, sie rastet automatisch ein.
- Verriegelung (5) der Batterie überprüfen.
- Seitenplatte (4) schließen.
- Batteriestecker (6) anschließen.



ACHTUNG

Die Kabel über der Batterie so positionieren, dass jegliche Beschädigung beim Heraus- oder Hineinschieben der Batterie verhindert wird.




ACHTUNG


Beim Einbauen der Batterie die Finger von bewegten Elementen fernhalten, um jegliches Einklemmen auszuschließen. Die Benutzung von Schutzhandschuhen wird empfohlen..



ACHTUNG

Sich vor der erneuten Benutzung des Fahrzeugs vergewissern, dass die Batterie sich ordnungsgemäß an ihrem Platz befindet und die Seitenplatte gut verriegelt ist.





448043000 - 0910

Vorschriften für den Betrieb

Der Wagen T 20 S ist für den Einsatz in Innenräumen in nicht gefährlicher Atmosphäre gebaut. Die Umgebungstemperatur muß zwischen -10 °C und +40 °C liegen und die Luftfeuchtigkeit geringer als 95 % sein.

HINWEIS: Für niedrigere Temperaturen gibt es ein Sondermodell für Kühlräume.

Der Boden muß eben sein. Der Bodenabstand am niedrigsten Punkt beträgt ungefähr 30 mm, jedoch kann der T 20 S Winkel von bis zu 19° überfahren, wenn sich das Hubwerk in hoher Stellung befindet.

Die Belastbarkeit des Bodens muß etwa 40 daN/cm² betragen. Die empfohlene Maximalsteigung auf kurzer Strecke ist aus Brems- und Stabilitätsgründen auf 10 % begrenzt. Das Gerät kann nur Paletten mit Maximalgewicht von 2 Tonnen, welches gleichmäßig über die gesamte Länge der Gabelzinken verteilt ist, befördern. Die Lasten müssen homogen sein.

Es wird empfohlen, deren Höhe auf maximal 2 m zu beschränken. Für andere als die obenstehend geschilderten Verwendungszwecke ist mit unserem Vertragshändler in Verbindung zu treten.



VORSICHT

Die Fahrweise ist immer dem Zustand der Fahrbahn (Unregelmäßigkeiten der Oberfläche usw.), besonders gefährlichen Arbeitsbereichen und der beförderten Last anzupassen.



VORSICHT

Immer die Hände an den Bedienelementen lassen. Sich bewegenden Teilen erst nähern, nachdem die Batterie abgeklemmt wurde.



ACHTUNG

Um zu vermeiden, dass die Unterseite des Hubsystems auf dem Boden reibt, vor dem Anfahren immer die Gabel in Mittelstellung anheben.



ACHTUNG

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs immer den Kontakt des Schlüsselschalters unterbrechen und den Schlüssel abziehen.



ACHTUNG

Die Stoßstange dieses Fahrzeugs ist zum Schutz der Füße des Bedieners gebaut. Dieser Schutz ist nur dann voll wirksam, wenn der Bediener Sicherheitsschuhe trägt.

Benutzung des Fahrersitzes

In der Basisversion besitzt das Fahrzeug einen feststehenden Fahrersitz (1) mit Stauraum, auf dem der Fahrer sich während der Fahrzeugmanöver abstützt.


Einstellung des Fahrersitzes


- Der Sitz (2) bietet eine mittlere Fahrerposition (halb sitzend, halb stehend).
- Unter der Sitzfläche befindet sich ein Stauraum.
- Durch Vorziehen der Sitzfläche wird dieser Stauraum zugänglich.
- Zum Verschließen die Sitzfläche zurückschieben.

Einstellung der Bodenplatte

Damit kleine Fahrer leichter an die Bedienpedale kommen, kann die Bodenplatte (4) mit einstellbaren Distanzstücken (3), die sich zwischen der Bodenplatte und den Gummianschlägen befinden (5), höher gestellt werden.

Wir empfehlen Ihnen, diese Arbeit von unserem Vertragshändler durchführen zu lassen.





Bedienung Bedienung

Inbetriebnahme

- Den Batteriestecker anschließen.
- Auf dem Fahrerstand platznehmen.
- Das Anwesenheitspedal (4) betätigen.
- Den Not-Aus-Knopf (1) herausziehen.
- Den Schlüsselschalter (3) nach rechts bis zum Anschlag drehen.
- Beim Einschalten des Fahrzeugs mit dem Schlüssel (3) führt die Elektronik in der Armaturentafel etwa 10 Sekunden lang einen Selbsttest durch, um den Fahrzeugzustand zu kontrollieren.
- Die Gabel auf halbe Höhe anheben.

Not-Aus-Knopf

- Bei normalem Betrieb muss der Not-Aus-Knopf (1) gezogen sein.
- Im Gefahrenfalle den Not-Aus-Knopf (1) eindrücken, um den elektrischen Schaltkreis zu unterbrechen und die elektromagnetische Bremse zu betätigen.

Fahrtrichtung des Fahrzeugs

Ein Niederhubwagen hat folgende herkömmliche Fahrtrichtungen:

- Vorwärtsfahrt. < (4)
- Rückwärtsfahrt. > (3)



VORSICHT

Vor einer Kurve muss das Fahrzeug unbedingt verlangsamt werden. Zu schnelles Einfahren in eine enge Kurve kann ein Umkippen des Wagens bewirken.



- Den Haltegriff (1) mit der linken Hand ergreifen.
- Die rechte Hand auf die Kugel des Lenkrads (2) legen.
- Mit dem linken Fuß auf das Anwesenheitspedal (5) treten, worauf die Bremse freigegeben wird.
- Mit dem Daumen auf den unteren Teil (7) des Fahrschalters drücken.


Der Niederhubwagen beschleunigt in Vorwärtsfahrt (4) proportional zu dem auf den Fahrschalter ausgeübten Druck.


Rückwärtsfahrt


- Den oberen Teil (6) des Fahrschalters mit dem Daumen drücken.

Der Niederhubwagen beschleunigt in Rückwärtsfahrt (3) proportional zu dem auf den Schalter ausgeübten Druck.

HINWEIS: Der Niederhubwagen setzt sich nur in Bewegung, wenn das Anwesenheitspedal gedrückt ist.







1448043000 - 0910

Fahrtrichtungswechsel

- Den Fahrschalter loslassen, Fahrschalter für die entgegengesetzte Richtung betätigen.

Die Fahrtrichtung kann bei fahrendem Fahrzeug gewechselt werden.

In letzterem Falle wird das Fahrzeug zunächst elektrisch bis zum Stillstand abgebremst und fährt dann in entgegengesetzter Richtung wieder an.

- Die maximale Abbremsung wird von der elektronischen Impulssteuerung kontrolliert.

Lenkanlage

Ein Lenkrad kleinen Durchmessers und die weiche Lenkung ermöglichen dem Fahrer das Lenken des Fahrzeugs mit einer Hand.

 Die elektrische Lenkunterstützung ermöglicht dem Fahrer eine präzise und mühelose Lenkung des Fahrzeugs.




VORSICHT


- Das Fahrzeug niemals verwenden, wenn das Lenksystem defekt ist.
- Bei einer Funktionsanomalie der LES-Lenksteuerung wird das Fahrzeug von einer Sicherheitsvorrichtung angehalten und die Bremse blockiert.
- Vor einer Kurve muss das Fahrzeug unbedingt verlangsamt werden. Zu schnelles Einfahren in eine enge Kurve kann ein Umkippen des Fahrzeugs bewirken.

Kurvenfahrt bei Vorwärtsfahrt

- Das Lenkrad im Uhrzeigersinn drehen, worauf der Niederhubwagen nach rechts fährt.
- Um nach links zu fahren, das Lenkrad in die andere Richtung drehen.







Bedienung

Befahren von Steigungen

HINWEIS

Von einem übermäßigen Einsatz des Fahrzeugs in Steigungen wird abgeraten. Hierbei werden insbesondere der Fahrmotor, die Bremsen und die Batterie beansprucht.

Steigungen müssen in jedem Fall mit viel Umsicht angefahren werden:

- Niemals in größeren als den maximal für das Fahrzeug zugelassenen Steigungen fahren (siehe Typenblatt).
- Sicherstellen, dass der Boden sauber, rutschfest und der Weg frei ist.

Hochfahren von Steigungen

Das Hochfahren von Lasten muss in Rückwärtsfahrt (Last zum Berg) erfolgen.

Wenn das Fahrzeug leer ist, kann man jedoch auch vorwärts hochfahren.

Abwärtsfahren in Steigungen

- Das Abwärtsfahren von Lasten muss in Vorwärtsfahrt (Last zum Berg) erfolgen.
- Bei leerem Fahrzeug wird empfohlen, rückwärts hinunterzufahren.

In jedem Fall sehr langsam fahren und sehr vorsichtig bremsen.



GFFAHR


Das Fahrzeug nie in einer Steigung abstellen. In Steigungen dürfen keine Wendemanöver oder Abkürzungen gefahren werden.


In Steigungen muss der Fahrzeugführer langsamer fahren.

Anfahren in Steigungen

Falls in einer Steigung angehalten und wieder angefahren werden muß, folgendermaßen vorgehen:

- Zum Anhalten des Fahrzeugs den Fahrschalter loslassen.
- Das Anwesenheitspedal freigeben, worauf das Fahrzeug gebremst wird.
- Zum Wiederanfahren den Fahrschalter in der gewünschten Richtung betätigen, worauf der Fahrmotor mit verminderter Spannung und Stromstärke versorgt wird.
- Das Anwesenheitspedal treten, um die Bremse freizugeben und anzufahren.





Automatische LDC-Bremsung

Linde Digital Control

 Beim Loslassen des Fahrschalters wird automatisch die Gegenstrombremsung ausgelöst und beibehalten, bis das Fahrzeug zum Stehen kommt.

Gegenstrombremse

- Den Fahrtrichtungsschalter (1) in Stellung für entgegengesetzte Fahrtrichtung und gedrückt halten bis der Wagen zum Stehen kommt, dann loslassen.
- Die maximale Gegenstrombremsung wird durch die Impulssteuerung bestimmt.

Elektromagnetbremse

- Die Feststellbremse und die Notabschaltung werden elektromagnetisch nach Loslassen des Anwesenheitspedals (2) ausgelöst.
- Um eine wirksame, jedoch nicht schlagartige Bremsung zu erhalten, wird das Bremsmoment automatisch in Abhängigkeit von der auf der Gabel geladenen Last geregelt.

HINWEIS

Bei losgelassenem Anwesenheitspedal wird der Niederhubwagen immer gebremst, auch bei betätigtem Fahrschalter.

Heben der Gabel


- Den Betätigungsschalter (3) drücken.


Senken der Gabel


- Den Betätigungsschalter (4) drücken.

Bedienung der Hupe

- Den Knopf (5) drücken.









ACHTUNG

Vor Aufnahme einer Last sicherstellen, daß diese die Tragfähigkeit des Elektrowagens nicht übersteigt.

- Den auf dem Typenschild des Fahrzeugs eingetragenen Nennwert der Tragfähigkeit beachten.
- Auch sicherstellen, daß die Last stabil und homogen ist, um jegliches Herabfallen von Gegenständen zu vermeiden.
- Sicherstellen, daß die Breite der Last zur Breite der Gabel paßt.




ACHTUNG

Darauf achten, daß bei Aufnahme der Last die seitlich oder hinter dieser gelegenen Lasten nicht berührt werden.

Zum Einräumen der Lasten folgendes beachten:

 Die Lasten mit geringen Zwischenräumen untereinander ausrichten, um zu vermeiden, daß sie aneinander hängenbleiben.





Aufnehmen der Last

- Vorsichtig an die Last heranfahren.
- Die Höhe der Gabel so einstellen, dass sie ohne Schwierigkeiten in die Palette einfahren kann.
- Die Gabel unter der Last einführen.
- Falls die Last kürzer ist als die Gabel, sich so positionieren, daß das Ende der Last einige Zentimeter über das Ende der Gabel hinaussteht, um ein Hängenbleiben an der dahinter gelegenen Last zu vermeiden.
- Die Last wenige Zentimeter Bodenabstand heben.
- Die Last langsam und gerade herausfahren.

Transport einer Last

- Aus Gründen der Sichtbedingungen immer in Vorwärtsrichtung fahren.
- Bei Steigungen immer mit der Last zum Berg gerichtet fahren. Nie quer zur Steigung fahren oder wenden.
- Die Rückwärtsrichtung ist ausschließlich zum Absetzen der Last zu verwenden. Da in diesem Fall die Sicht beeinträchtigt ist, nur sehr langsam fahren.
- Um das Überfahren von Bodenunebenheiten zu erleichtern, die Bodenfreiheit erhöhen.





1448043000 - 091

Version mit Höhenausgleichsvorrichtung

- Der Niederhubwagen kann optional mit einer Höhenausgleichsvorrichtung ausgestattet werden, welche auch bei unebenem Boden ein perfektes Aufliegen des Antriebsrads gewährleistet.
- Somit ist immer eine gute Antriebs- und Bremsleistung vorhanden.
- Die Ausgleichvorrichtung arbeitet nicht, wenn sich die Gabel in extrem hoher oder niedriger Stellung befinden.

HINWEIS: Der maximale Weg der Ausgleichvorrichtung wird mit der Gabel in Mittelstellung erhalten.

Absetzen der Last

- Das Fahrzeug vorsichtig zur gewünschten Stelle bringen.
- Die Last vorsichtig in den Absetzbereich einführen.
- Die Last absenken bis die Gabelzinken freigesetzt werden.
- Das Fahrzeug geradlinig freifahren.
- Gabel einige Zentimeter heben




ACHTUNG


Darauf achten, dass keine benachbarten oder hinter dem Fahrzeug gelegenen Lasten verschoben werden.



GEFAHR

Bei Last in hoher Position dürfen sich keine Personen unter der Last oder in der Nähe des Fahrzeugs befinden.





Vor Verlassen des Fahrzeugs



ACHTUNG

Das Fahrzeug immer auf einem ebenen Boden außerhalb der Verkehrswege abstellen.

- Die Gabelzinken in die untere Stellung absenken.
- Am Schlüsselschalter abschalten und den Schlüssel abziehen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Notabschaltungsknopf eindrücken und die Batterie abklemmen.

Kranverladung des Fahrzeugs



VORSICHT

Nur Hebezeug mit einer ausreichenden Tragkraft verwenden und alle mit der Hebevorrichtung in Kontakt kommenden Stellen schützen. Das Hebezeug gemäß untenstehender Zeichnung befestigen.

Gewicht des Fahrzeugs (mit Batterie): siehe technische Daten.



GEFAHR

Beim Anheben des Fahrzeugs darf sich niemand unter demselben oder in dessen Nähe befinden. Befestigung der Batterie überprüfen.

Anheben des Niederhubwagens


Für gewisse Wartungsarbeiten muß der Niederhubwagen angehoben werden.


- Einen Wagenheber ausreichenden Hubvermögens benutzen.
- Zum Anheben des vorderen Teils des Fahrzeugs den Wagenheber in den Ecken (1) unter dem Rahmen ansetzen. Aus Sicherheitsgründen den angehobenen Wagen mit Holzstücken (2) abstützen.
- Zur Wartung der Lasträder muss der Wagenheber an den gekennzeichneten Stellen (3) unter die Gabelzinken gesetzt werden.



VORSICHT

Das Fahrzeug nach dem Anheben immer richtig abstützen und verkeilen.





Abschleppen



ACHTUNG

Die Bremse wird blockiert, wenn das Fahrzeug nicht mehr von der Batterie mit Strom versorgt wird.

- Das Fahrzeug kann nur mit angehobenen Vorderrädern vorsichtig verschoben werden..

Transport des Niederhubwagens

Beim Transport des Fahrzeugs darauf achten, dass dieses richtig verkeilt und gegen Witterungseinflüsse geschützt ist.

Lagerung

Falls das Fahrzeug während eines längeren Zeitraums nicht benutzt wird, ist folgendes erforderlich:

- Die Batterie ausbauen und mindestens einmal monatlich laden.
- Die Hubvorrichtung unbelastet in die niedrigste Position fahren.
- Den Wagen abstützen, um ein Quetschen der Reifen zu verhindern.

Instandhaltung

Allgemeine Hinweise

Das Fahrzeug bleibt nur dann in einsatzbereitem Zustand, wenn regelmäßig einige Wartungs- und Kontrollarbeiten unter Beachtung der Angaben der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von zugelassenem Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Arbeiten können vom Linde-Vertragshändler im Rahmen eines Wartungsvertrags durchgeführt werden. Falls Sie die Arbeiten selbst durchführen möchten, empfehlen wir, die drei ersten Wartungen vom Fachpersonal unseres Vertragshändlers in Gegenwart des mit der späteren Instandhaltung beauftragten Personals durchführen zu lassen, was letzterem zur Schulung dient.



VORSICHT

Bei allen Wartungsarbeiten das Fahrzeug auf einem ebenen Boden in einem hierfür vorgesehenen Bereich abstellen, die Räder verkeilen, den Schlüsselschalter abziehen und die Batterie abklemmen.

Nach Wartungsarbeiten immer eine Funktionsprüfung des Fahrzeugs durchführen und dabei dessen korrekte Arbeitsweise prüfen.

Jegliche Abänderung des Fahrzeugs, wie die Montage von Anbaugeräten oder Änderungen des Aufbaus, sind ohne vorausgehende Zustimmung des Herstellers untersagt.

HINWEIS

Bei schwierigen Einsatzbedingungen wie extremen Außentemperaturen (warm oder kalt) oder staubhaltiger Umgebung sind die Wartungsintervalle zu reduzieren.

Vor Schmierarbeiten, Filteraustausch oder Eingriffen an der Hydraulikanlage die betroffenen äußeren Teile sorgfältig reinigen.

Bei Arbeiten mit Schmieröl oder Fett saubere Behälter verwenden.



ACHTUNG

Die Vorschriften bezüglich der Verwendung der Betriebsmittel einhalten.



ACHTUNG

Nur den Spezifikationen entsprechende Schmiermittel verwenden.

Siehe Tabelle der vorgeschriebenen Schmiermittel.

Inspektion und Wartung nach den ersten 50 Betriebsstunden*

- Bremsanlage prüfen
- Radbefestigungen prüfen
- Zustand der Räder prüfen.
- Hydraulikölstand prüfen.
- Dichtheit der Hydraulikanlage prüfen.
- Batterie: Säurestand und -dichte überprüfen.
- Zustand und Befestigung der Kabel und elektrischen Anschlüsse prüfen.
- Mechanische Befestigungen an Rahmen und Hubvorrichtung pr
 üfen.
- Allgemeine Schmierung durchführen
- Getriebeöl wechseln
- Lüfter zur Kühlung der Impulssteuerung prüfen
- Wartungsintervall auf Null stellen

*HINWEIS

Die einzelnen Tätigkeiten sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

Arbeit/Häufigkeit	vor der ersten Inbetriebnahme	Tägliche Prüfungen	Nach den ersten 50 Stunden	nach Bedarf	Alle 500 St oder alle 6 Monate
Prüfungen vor der 1. Inbetriebnahme (siehe Seite 16)	•				
Tägliche Kontrollen vor der Benutzung (siehe Seite 16)		•			
Bremsanlage prüfen					
Radbefestigungen prüfen					
Zustand der Räder prüfen					
Hydraulikölstand prüfen					
Dichtheit der Hydraulikanlage prüfen			•		
Batterie: Säurestand und -dichte prüfen			•		
Zustand und Befestigung der Kabel und elektrischen Anschlüsse prüfen			•		
Mechanische Befestigungen und Fahrgestell prüfen					
Allgemeine Schmierung durchführen					
Batterieladegerät prüfen					
Lüfter zur Kühlung der Impulssteuerung prüfen			•		
Wartungsintervall auf Null stellen					
Funktionsprüfung des Fahrzeugs					
Fahrzeug reinigen				•	
Batterie und Batteriefach reinigen				•	
Sicherungen prüfen				•	
Hydraulikölstand prüfen					●
Säurestand prüfen und ggf. destilliertes Wasser nachfüllen					
Zustand der Kabel, Klemmen, Anschlüsse und Batteriestecker prüfen					
Zustand der Räder und Radbefestigungen prüfen					
Drehkranz der Antriebseinheit schmieren					
Lüfter zur Kühlung der Impulssteuerung prüfen und reinigen					
Verschiedene Gelenkverbindungen prüfen					
Gelenke des Hubsystems schmieren (Option)					
Getriebeölstand prüfen					
Dichtheit der Hydraulikanlage prüfen					●
			l		

Arbeit/Häufigkeit	Alle 500 St oder alle 6 Monate	Alle 1000 St oder jedes Jahr	Alle 2000 St oder alle 2 Jahre	
Zustand und Befestigung der Kabel und elektrischen Anschlüsse prüfen Impulssteuerung reinigen Elektromagnetbremse einstellen Kohlebürsten des Fahrmotors prüfen und gegebenenfalls ersetzen Kohlebürsten des Lenkmotors prüfen und gegebenenfalls ersetzen Wartungsintervall auf Null stellen Funktionsprüfung des Fahrzeugs Mechanische Teile prüfen Wartungsintervall auf Null stellen Funktionsprüfung des Fahrzeugs Hydrauliköl wechseln Getriebeöl wechseln Wartungsintervall auf Null stellen Funktionsprüfung des Fahrzeugs	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• •	

Fahrzeug reinigen

Vor Beginn der Reinigung den Batteriestecker abziehen. Dampfstrahlgeräte oder stark entfettende Mittel nur mit äußerster Vorsicht anwenden, da diese das Fett der dauergeschmierten Wälzlager lösen. Da letztere nicht nachgeschmiert werden können, führen solche Reinigungsmethoden letztlich zur Zerstörung der Lager.



ACHTUNG

Bei Verwendung eines Reinigungsgeräts sind elektrische Schaltungen, Motoren und Dämmplatten nicht direkt dem Strahl auszusetzen, sondern vorher abzudecken.

Bei Verwendung von Druckluft ist fest haftender Schmutz zuvor mit einem Kaltreiniger zu entfernen.

Vor Schmierarbeiten sind insbesondere Ölnachfüll-Öffnungen und deren Umgebung sowie die Schmiernippel zu reinigen. Das Fahrzeug nach dem Reinigen trocknen. Falls trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Wasser in die Motoren eingetreten ist, muss das Fahrzeug in Betrieb genommen werden, um Rostbildung zu vermeiden (Trocknen durch Eigenwärme). Die Motoren können auch mit Druckluft getrocknet werden.

HINWEIS

Falls das Fahrzeug häufig gereinigt wird, muss es auch häufiger geschmiert werden.

Batterie und Batteriefach reinigen



VORSICHT

Bei diesen gefährlichen Arbeiten unbedingt Handschuhe, Schutzbrille und säurefeste Kleidung tragen.

Die in den vorangehenden Kapiteln erwähnten Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Säure verunreinigtes Wasser nicht in die Kanalisation leiten.

Für weitere Informationen auf die Anleitung der Batterie Bezug nehmen.

Batterie in offenem Trog

- Nach Sulfatspuren im Trog und auf dem Rahmen suchen.
- Bei geringfügigen Sulfatspuren genügt es, die Oberfläche der Zellen mit einem feuchten Lappen zu reinigen.
- Bei starken Sulfatablagerungen muss die Batterie aus dem Trog genommen und mit einem Strahl gereinigt werden. Dann auch den Rahmen reinigen.


Batterie in geschlossenem Trog


- Sicherstellen, dass auf dem Boden des Trogs keine Säure ausgelaufen ist. Hierzu an einem Plastik-Tauchrohr den mit der Batterie gelieferten Gummisauger anschließen.
- Eventuell zwischen den Zellen ausgelaufene Säure absaugen.
- Die Oberfläche der Zellen mit einem feuchten Lappen reinigen.



ACHTUNG

Bei starken Sulfatablagerungen oder starkem Auslaufen von Säure schnellstens mit unserem Vertragshändler in Verbindung treten.





Bodenplatte ausbauen

- Das Bodenblech (1) anheben.
- Das Sicherheitspedal (2) abklemmen.
- Bodenplatte ausbauen.

Zum Wiedereinbau die Arbeitsgänge in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Öffnen der Motorabdeckung

- Die zentrale Schraube (3) lösen.
- Die Abdeckung (4) zum Öffnen nach oben kippen.
- Die Abdeckung kann auch durch Abmontieren der Scharniere vollständig entfernt werden.


Zum Schließen der Abdeckung die Arbeitsgänge in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



ACHTUNG

Vor jeglichen Eingriffen am Elektrowagen:

- Den Not-Aus-Knopf drücken.
- Batteriestecker abziehen.



Lenkrad ausbauen


- Die Lage des Griffs kennzeichnen.
- Die mittlere Kappe entfernen.
- Die Befestigungsmutter lösen und abnehmen (27-mm-Schlüssel).
- Das auf eine Keilwellen montierte Lenkrad ausbauen.

Zum Wiedereinbau die Arbeitsgänge in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Ausbau der Abdeckung der Impulssteuerung

- Das Lenkrad abbauen.
- Den Schlüssel des Schlüsselschalters entfernen und den Not-Aus-Knopf eindrücken.
- Die beiden Schrauben (5) mit Hilfe eines 13-mm-Schlüssels entfernen.
- Anschlüsse der Multifunktionsanzeige lösen
- Die Abdeckung der Impulssteuerung entfernen.

Zum Wiedereinbau die Arbeitsgänge in umgekehrter Reihenfolge durchführen.





ACHTUNG


Vor jeglichen Eingriffen am Elektrowagen:

- Den Not-Aus-Knopf drücken.
- Batteriestecker abziehen.

Sicherungen

Um Zugang zu den auf der elektrischen Schaltung der Impulssteuerung gelegenen Sicherungen zu erhalten, muß die Abdeckung der Impulssteuerung abgenommen werden.

- Die 225-A-Sicherung schützt den Leistungsschaltkreis des Fahrmotors.
- Die 100-A-Sicherung schützt den Leistungsschaltkreis des Pumpenmotors.
- Die 30 A Sicherung schützt den Schaltkreis des Lenkmotors.
- Die 7,5-A-Sicherung schützt die Steuerschaltungen.




Die nachstehend beschriebenen Prüfungen betreffen Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt. Für sogenannte wartungsfreie Batterien mit Gel-Elektrolyt ist die Anweisung des Herstellers zu beachten.

VORSICHT



Jeglichen Kontakt mit der Säure vermeiden. Keine Kurzschlüsse erzeugen. Siehe die Empfehlungen des Abschnitts «Tägliche Prüfungen».

Der Elektrolyt enthält Schwefelsäure, welche ein gefährliches Produkt ist. Bei Arbeiten an der Batterie sind deshalb Handschuhe und Schutzbrille zu tragen. Bei Spritzern auf die Haut oder in die Augen sofort mit sauberem Wasser waschen und gegebenenfalls einen Arzt zu Rate ziehen. Beim Laden der Batterie wird Wasserstoff freigesetzt, der explosive Gemische bilden kann. Deshalb an einer ladenden oder gerade geladenen Batterie das Erzeugen von Funken, das Rauchen, sowie den Umgang mit offenen Flammen vermeiden. Um Wasserstoffansammlungen zu verhindern, ist die Batterieabdeckung während des Ladens offen zu halten. Batterien in gut gelüfteten Räumen laden. Keine metallenen Gegenstände auf die Batterie legen, da diese einen Kurzschluss



Säurestand prüfen und ggf. destilliertes Wasser nachfüllen

- Diese Prüfung und das Nachfüllen von destilliertem Wasser (falls erforderlich) müssen einmal wöchentlich nach einem Wiederaufladen der Batterie erfolgen.
- Den Kontakt des Schlüsselschalters unterbrechen, die Abdeckung öffnen und den Batterieanschluss trennen.
- Den Füllstand prüfen. Er muss am unteren Rand des Stopfens etwas oberhalb des Spritzschutzes liegen.
- Bei Batterien mit unzureichendem Füllstand die nötige Menge destilliertes Wasser zugeben.
- Dann die Stopfen wieder schließen.




ACHTUNG

Zum Nachfüllen nur destilliertes Wasser verwenden.

Den Füllstand nie vor dem Wiederaufladen der Batterie herstellen (Gefahr des Überlaufens).

Die Batteriezellen nicht überfüllen.

Für weitere Informationen siehe die mit der Batterie gelieferte Anleitung.



Dichte des Elektrolyts prüfen

- Die Prüfung der Säuredichte ergibt eine genaue Aussage über den Ladezustand jeder Batteriezelle. Diese Messung kann vor oder nach dem Laden erfolgen.
- Mindestwert der Dichte bei zu 80 % entladener Batterie:
 1.14.
- Höchstwert der Dichte bei zu 100 % geladener Batterie: 1,29 bis 1,32 (je nach Marke).
- Wir empfehlen, nach jeweils 1 oder 2 Wochen eine Messung durchzuführen. Die gemessenen Werte im Wartungsheft der Batterie eintragen.
- Wie zuvor angegeben, den Verschlussstopfen jeder Zelle anheben.
- Vorsichtig mit einem Säureheber die Säuredichte jeder Batteriezelle prüfen.
- Nach der Messung die einzelnen Stopfen wieder schließen.

HINWEIS: Falls die Dichte der Batteriezellen unterschiedlich oder bei einigen Zellen sehr niedrig ist, mit unserem Vertragshändler in Verbindung treten. Jede Entladung unterhalb eines Werts von 1,14 ist der Lebensdauer der Batterie sehr abträglich.

Für weitere Informationen auf die Anleitung der Batterie Bezug nehmen.

Prüfung Kabelzustand, Klemmen, Anschlüsse und Batteriestecker

- Sicherstellen, dass die Kabelisolierungen nicht beschädigt sind und dass an den Anschlüssen keine Anzeichen von Erwärmung vorhanden sind.
- Sicherstellen, dass an den Ausgangsklemmen von Plusund Minuspol keine Sulfatablagerungen vorhanden sind (weißes Salz).
- Den Zustand der Kontakte und das Vorhandensein des Zwangsführungsstifts überprüfen.



ACHTUNG

Da sich bei Nichterfüllung der obigen Punkte schwere Unfälle ergeben können, ist zur schnellsten Behebung mit unserem Vertragshändler in Verbindung zu treten.

Radbefestigungen prüfen

- Das Fahrzeug anheben bis die Räder den Boden nicht mehr berühren und es abstützen.
- Das Anzugsdrehmoment der Muttern des Antriebsrads (1) prüfen. Vorgeschriebenes Drehmoment: 140 Nm.
- Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben der Lasträder prüfen. Vorgeschriebenes Drehmoment: 50 Nm.


Zustand der Räder prüfen.


- Das Fahrzeug anheben bis die Räder den Boden nicht mehr berühren und es abstützen.
- Sicherstellen, dass die R\u00e4der ungehindert drehen. Alle st\u00f6renden Gegenst\u00e4nde entfernen.
- Abgenutzte oder beschädigte Räder ersetzen.
- Zunächst die Vorderräder und dann die Hinterräder prüfen.




ACHTUNG

Drähte, die sich eventuell um Naben oder Wälzlager der Räder gewickelt haben, müssen unbedingt entfernt werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer schnellen Abnutzung der Räder.







Lüfter der Impulssteuerung prüfen und reinigen

- Schlüsselschalter ausschalten und Batteriestecker lösen
- Alle Verschmutzungen des Gitters entfernen (1).
- Mit einem Gebläse die Lüfterschaufeln entstauben, dabei ihre Drehung verhindern.
- Batterie wieder anschließen
- Schlüsselschalter einschalten
- Der Lüfter muss laufen.


Schmierung der Zahnräder des Lenkgetriebs


- Das Fahrzeug anheben.
- Prüfen, ob Ritzel oder Drehkranz verunreinigt sind.
- Ggf. mit Lösungsmittel reinigen und mit Druckluft trocknen.


Gelenke des Hubsystems (Option) schmieren

Bei Fahrzeugen mit Schmieroption für die Kinematik sind die Gelenkbolzen für eine effizientere Schmierung mit Schmiernippeln ausgestattet.

In diesem Fall das in der Tabelle der Schmierstoffe angegebene Schmiermittel verwenden.







Dichtheit der Hydraulikanlage prüfen

- Inspektion der Hydraulikanlage durchführen: Leitungen, Schläuche und Anschlüsse zwischen Motorpumpenaggregat und Arbeitszylindern.
- Die Anschlüsse gegebenenfalls nachziehen.
- Die Dichtheit an den beiden Hubzylindern prüfen.
- Sicherstellen, dass die Schläuche richtig befestigt und keine Reibungsstellen vorhanden sind.

Bei Feststellung von Lecks mit einem Vertragshändler in Verbindung treten.

Hydraulikölstand prüfen.

- Den Gabelarm vollständig absenken.
- Die vordere Abdeckung öffnen.
- Den Stopfen (3) mit Messstab abschrauben.
- Den Messstab (4) mit einem sauberen Lappen abwischen.
- Den Stopfen mit seinem Messstab wieder einsetzen und festschrauben.
- Der Ölstand muss zwischen den beiden Markierungen "MINI" und "MAXI" des Messstabs (4) gelegen sein.
- Falls der Füllstand zu niedrig ist, das Niveau durch Einfüllen in die Einfüllöffnung (5) bis zur Markierung "MAXI" des Stabs (4) erhöhen.
- Den Deckel danach wieder aufschrauben.



ACHTUNG

- Ausschließlich den Spezifikationen entsprechendes Hydrauliköl verwenden (siehe Tabelle der Schmierstoffe).
- Nicht mit Bremsflüssigkeit füllen.



ACHTUNG


Vor jeglichen Arbeiten an der elektrischen Anlage den Batteriestecker ziehen.


Elektrisches System Zustand und Befestigung der Kabel und elektrischen Anschlüsse prüfen.


- Die Abdeckung des Motors entfernen.
- Den festen Sitz der Anschlüsse prüfen und auf Oxidationsspuren absuchen.
- Die richtige Befestigung der Kabel prüfen.
- Kontrollieren, ob die Kabel Abnutzungszeichen aufgrund von Reibung aufweisen. Ihre korrekte Isolierung und Funktion überprüfen.

HINWEIS

Oxidierte Anschlüsse und beschädigte Kabel bewirken Spannungsabfälle und Erhitzungen, welche Anlaß für Betriebsstörungen sein können.







Reinigung der elektrischen Schaltung

- Batteriestecker abziehen.
- Die Abdeckung der Impulssteuerung entfernen.
- Impulssteuerung mit Druckluft abblasen.

HINWEIS

Die Impulssteuerung vor Feuchtigkeit schützen. Einstellungen und Reparaturen muß unser Vertragshändler durchführen.



ACHTUNG

Vor jeglichen Eingriffen an einem elektrischen Bauteil zuvor den Batteriestecker abziehen.

Abnutzung der Kontakte prüfen und Kontakte reinigen

- Batteriestecker abziehen.
- Kontakte mit Druckluft reinigen, ihren Mechanismus prüfen.

- Stark abgenutzte oder starke Verbrennungsspuren aufweisende Kontakte sind zu ersetzen.

Immer den gesamten Kontaktsatz ersetzen.

Kohlebürsten des Fahrmotors prüfen und gegebenenfalls ersetzen

- Batteriestecker abziehen.
- Die Motorabdeckung öffnen.
- Die 4 Kunststoff-Kappen (1) entfernen.
- Motor mit Druckluft ausblasen.
- Sicherstellen, dass keine Einbrandspuren an den Anschlüssen der Bürsten vorhanden sind.
- Den festen Sitz der Anschlüsse prüfen.
- Sicherstellen, dass die Bürsten ungehindert in ihrer Führung gleiten. Hierzu leicht am Anschlusskabel ziehen.
- Die Federn anheben, die Bürsten aus ihrer Führung (2) nehmen und ihre Länge messen.
- Die Bürsten gegebenenfalls ersetzen.
- Sicherstellen, dass im Kollektor keine Spuren eingefressen und keine Anzeichen von Funkenerosion sichtbar sind



Immer den gesamten Bürstensatz ersetzen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Arbeit von unserem Vertragshändler durchführen zu lassen.


Abmessungen:


Fahrmotor: 2 kW neu: 32 mm min.: 15 mm




ACHTUNG

Bei Abweichungen mit unserem Vertragshändler in Verbindung treten.







Kontrolle und eventueller Austausch der Kohlebürsten des Lenkmotors

- Batteriestecker abziehen.
- Die Motorabdeckung öffnen.
- Die 2 Mutter (1) der Schutzschelle (2) entfernen.
- Das Schutzgitter (2) entfernen.
- Motor mit Druckluft ausblasen.
- Sicherstellen, dass keine Einbrandspuren an den Anschlüssen der Bürsten vorhanden sind.
- Den festen Sitz der Anschlüsse prüfen.
- Sicherstellen, dass die Bürsten ungehindert in ihrer Führung gleiten. Hierzu leicht am Anschlusskabel ziehen.
- Die Federn anheben, die Bürsten aus ihrer Führung (3) nehmen und ihre Länge messen.
- Die Bürsten gegebenenfalls ersetzen.
- Sicherstellen, dass im Kollektor keine Spuren eingefressen und keine Anzeichen von Funkenerosion sichtbar sind.

HINWEIS

Immer den gesamten Bürstensatz ersetzen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Arbeit von unserem Vertragshändler durchführen zu lassen.

Abmessungen:

Lenkmotor: 0,2 kW neu: 16 mm min.: 5,5 mm



ACHTUNG


Bei Abweichungen mit unserem Vertragshändler in Verbindung treten.

Elektromagnetbremse einstellen

WICHTIG


Das mechanische Bremsmoment wird werksseitig eingestellt, und der Druck im Hubkreis unterstützt diese Bremsung.

- Die Bremse ist in gebremster Stellung, das heißt bei unterbrochener Stromversorgung, zu überprüfen.



- Den Luftspalt der Bremse mit einer Fühlerlehre prüfen. Der ursprüngliche Luftspalt beträgt 0,25 mm. Nach teilweiser Abnutzung der Scheibe darf der Luftspalt maximal 0,5 mm betragen. Bei größeren Werten besteht die Gefahr, dass die Bremse nicht mehr vollständig freigegeben wird und es zu Erhitzungen kommt.
- Falls sich die Breite des Luftspalts dem Grenzwert von 0,5 mm nähert, muss eine Einstellung durchgeführt werden.
- Die Stromversorgung der Bremse abklemmen.
- Die 3 Befestigungsschrauben (4) lösen.
- Die 3 Innensechskantschrauben (5) verstellen, um den Luftspalt wieder auf seine ursprüngliche Breite von 0,25 mm einzustellen.
- Die 3 Befestigungsschrauben (4) wieder festziehen.
- Den Luftspalt an drei um 120° gegeneinander verschobenen Stellen pr
 üfen.
- Sicherstellen, dass der Luftspalt über den gesamten Umfang der Bremse den gleichen Wert aufweist.
- Die Bremse durch Drücken auf das Anwesenheitspedal mit Strom versorgen. Das Lösen der Bremse muss korrekt ablaufen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Arbeit von unserem Vertragshändler durchführen zu lassen.



Mechanische Teile prüfen

- Die richtige Befestigung folgender Unterbaugruppen pr
 üfen: Motor/Getriebe, Lastr
 äder, Antriebsrad und St
 ützr
 äder.
- Den festen Sitz aller Schrauben und Muttern prüfen.
- Den guten Zustand der Gabelzinken prüfen.
- Fehlerhafte Teile ersetzen.
- Falls erforderlich, Ausbesserungen der Lackierung vornehmen.


Getriebeölstand prüfen


- Bodenplatte ausbauen.
- Mit Hilfe eines 13-mm-Schlüssels die Seitenwand wieder mit den beiden Schrauben befestigten.
- Das Rad entsprechend drehen, um Zugang zum Nachfüllstopfen (1) zu erhalten.
- Den Stopfen (1) herausschrauben. Der Ölstand muß den unteren Rand des Gewindes erreichen.
- Gegebenenfalls nachfüllen, um den erforderlichen Stand herzustellen.
- Den Stopfen wieder einschrauben.
- Überprüfen, daß kein Öl austritt.


Ausbau des Motorpumpenaggregats

- Die Gabel in niedrige Stellung absenken.
- Bodenplatte ausbauen.
- Das Fahrzeug anheben.
- Die beiden Schrauben (2), welche das Motorpumpenaggregat auf dem Fahrgestell befestigen, entfernen.
- Elektrische Anschlüsse lösen.
- Hydraulikleitungen lösen.
- Das Motorpumpenaggregat ausbauen.

Zum Wiedereinbau des Motorpumpenaggregats die Arbeitsschritte in entgegengesetzter Reihenfolge durchführen.







Hydrauliköl wechseln

- Das Motorpumpenaggregat ausbauen.
- Die beiden Ringhälften (3) entfernen.
- Den Behälter (1) entfernen.
- Das Öl leeren.
- Die beiden Saugfilter (4) reinigen.

Füllen


- Den Behälter (1) wieder auf dem Motorpumpenaggregat befestigen. Auf die richtige Platzierung der Dichtung (2) achten.
- Das Motorpumpenaggregat wieder auf dem Rahmen positionieren.
- Die Rohrleitungen anschließen.
- Den Stopfen des Messstabs (6) wieder festschrauben.
- Behälter (1) über die Einfüllöffnung (5) bis zur Markierung "MAXI" des Messstabs (7) füllen.
- Den Stopfen mit Messstab (6) wieder festschrauben.
- Mehrmals das Hubsystem bedienen, um den Kreislauf zu entlüften.

- Die Gabelarme vollständig absenken.
- Den Stopfen (6) mit Messstab abschrauben.
- Den Messstab (7) mit einem sauberen Lappen abwischen.
- Den Verschluss mit seinem Messstab wieder einsetzen und festschrauben.
- Der Ölstand muss zwischen den beiden Markierungen "MINI" und "MAXI" des Messstabs (7) gelegen sein.
- Falls der Füllstand zu niedrig ist, das Niveau durch Einfüllen in die Einfüllöffnung (5) bis zur Markierung "MAXI" des Stabs (7) erhöhen.
- Nach diesen Maßnahmen den Stopfen (6) mit Messstab und den Deckel des Gefäßes (5) wieder festschrauben.



ACHTUNG

- Ausschließlich den Spezifikationen entsprechendes Hydrauliköl verwenden (siehe Tabelle der Schmierstoffe).
- Nicht mit Bremsflüssigkeit füllen.



Getriebeöl wechseln


HINWEIS

Vor dieser Arbeit das Getriebe laufen lassen, um das Öl aufzuwärmen.

- Den Boden ausbauen und die seitliche Abdeckung entfernen.
- Die Motorabdeckung öffnen.
- Das Fahrzeug anheben.
- Das Getriebe mit Hilfe des Lenkrads so verdrehen, daß der Ablaßstopfen (9) und der Einfüllstopfen (8) zugänglich sind.
- Einen Behälter unter das Getriebe stellen.
- Den Einfüllstopfen (8) herausschrauben.
- Den Ablaßstopfen (9) herausschrauben.
- Nach Ersetzen der Dichtung den magnetischen Ablaßstopfen reinigen und wieder einschrauben.

Füllen

- Mit Getriebeöl bis zum unteren Rand der Einfüllbohrung (8) auffüllen.
- Den Einfüllstopfen (8) wieder einschrauben.



Baugruppe Betriebsstoffe/Schmiermittel Füllmengen/Einstellungen Hydraulikanlage Hvdrauliköl 1.25 I Porengröße: 300 µm Hydraulikanlage Filterelement 195 bar (Öffnungsbeginn) Hydraulikanlage Maximaldruck 1,5 I Getriebe Getriebeöl Antriebsrad Radmuttern Anzugsdrehmoment: 140 Nm Stützrad Befestigungssch. des Gelenks Anzugsdrehmoment: 45 Nm Lasträder Befestigungsschraube Anzugsdrehmoment: 50 Nm Fahrmotor Sicherungen Nennstrom 225 A Anzahl: 1 Sicherungen Pumpenmotor Nennstrom 100 A Anzahl: 1 Steuerkabel Sicherungen Steuerstrom 7,5 A Anzahl: 1 Lenkmotor Sicherungen Lenkung 30 A Anzahl: 1 Fahrmotor 2 KW 32 mm, Kohlebürsten Neu min 15 mm Lenkmotor 0,2 KW Kohlebürsten Neu 16 mm, min 5,5 mm Batterie Destilliertes Wasser Je nach Bedarf

Empfohlene Schmiermittel

Hydrauliköl

Gelenke

ISO VG 46 H-L oder H-LP (DIN 51524). ET-Nr. des Herstellers

Inspektions- und Wartungsdaten

für 5-L-Behälter: FM 8101521

Für Kühlräume: FM 8101489 (25-L-Behälter)

Getriebeöl

SAE 80 W 90, API, GL5, MIL.L 21DSC. ET-Nr. des Herstellers

für 5-L-Behälter: FM 8100560

Universalfett

Fett auf Lithiumseifenbasis

Schwerlastfett lithiumverseift mit EP-Wirkstoffen mit verschleißfestem Zusatz - Bezeichnung nach DIN 51825 -


Je nach Bedarf

KPF 2K - 30, KPF 2K - 20, KPF 2N - 30. ET-Nr. des Herstellers: 7337475140

Kettenspray

ET-Nr. des Herstellers: 7326300602 Für Kühlräume: 7326300615


Schaltplan




Schaltplan elektrische Anlage T20S mit Multifunktionsanzeige (LDC - LES) bis 01/2009

	Bezeichnung	Strompfad
1A1	Fahrsteuerung	18-38
1A5	Fahrgeber	26-51
3A1	Lenksteuerung	3-16
1B1	Fahrpotentiometer	31-33
1B2	Drehzahlsensor	35-38
3B21	Lenkerpotentiometer	9
3B22	Lenkerpotentiometer	11
3B31	Potentiometer gelenktes Antriebsrad	7
3B32	Potentiometer gelenktes Antriebsrad	8
1F1 1F3	Hauptstromsicherung Fahrmotor 225 / Sicherung Steuerschaltung dünne	A 20
	Kabel 7,5 A	13
2F1	Sicherung Pumpenmotor 100 A	3
3F1	Hauptstromsicherung Lenkmotor 30 A	. 5
9F1	Sicherung Kühlraumoption	7
G1	Batterie	1
4H1	Hupe	45
1K11	Schütz Vorwärtsfahrt	20-26
1K12	Schütz Rückwärtsfahrt	18-28
2K1	Schütz Pumpenmotor	2-50
2K2	Relais Abschaltung bei hoher Position	1 47-50
3K1	Sicherheitsrelais der Lenksteuerung	5-14
9K1	Relais Kühlraumoption	11
1M1	Fahrmotor	19
2M1	Pumpenmotor	2
3M1	Lenkmotor	5
6P4	Multifunktionsanzeige	48-54
S1	Schlüsselschalter	13
1S9	Schalter Anwesenheitspedal	30
1S21	Schalter Betrieb Fahrsteuerung	30
	Vorwärtsfahrt	28
1S22	Schalter Betrieb Fahrsteuerung	
	Rückwärtsfahrt	30
2S6	Bedienschalter Gabel Senken	46

Farbe	Grün	Violett	Rot	Gelb	Grau
Code	В	VT	RD	YE	GY
Farbe	Schwarz	Weiß	Blau	Orange	Braun
Code	BK	MH	BU	90	BN



Schaltplan elektrische Anlage T20S mit Multifunktionsanzeige (LDC - LES) bis 01/2009



33

34 35 36

37

38 39


41

61

Strompfad

Schaltplan elektrische Anlage T20S mit Multifunktionsanzeige (LDC - LES) ab 02/2009

Punkt	Bezeichnung Stro	ompfad	Punkt	Bezeichnung	Strompfad	Punkt	Bezeichnung
1A1	Fahrsteuerung	19-35	X1	Batteriestecker	1		
3A1	Lenksteuerung	4-16	1X1	Steckverbinder Impulse	teuerungs-Schaltung	Behei	zter sitz option
7A3	Schalter Unterbrechung bei hoher Gabel	40-45	1X2	Steckverbinder Drehzal			•
1B1	Fahrgeberpotentiometer	30-31	1X4	Steckverbinder Prograr	nmiermodul Fahrgeber	9F1	Sicherung (15A)
1B2	Drehzahlsensor	33-36	1X5	Stekverbinder für Deich		9K1	Relais
3B21	Potentiometer Lenkung	9	1X9	Steckverbinder Anwese	nheitspedal	9X3	Steckverbinder Heizwiderstand
3B22	Potentiometer Lenkung	11	1X13	Steckverbinder Codiers	chaltung	9X10	Steckverbinder Relais
3B31	Istwertpotentiometer	8		Steckverbinder Entstörs		R1CF	Widerstand für 1K11
3B32	Istwertpotentiometer	9				R2CF	Widerstand für 1K12
7B7	Drucksensor	27	3X1	Steckverbinder Impulse	teuerung	R3CF	Widerstand für deichsel
1F1	Hauptstromsicherung Fahrmotor 225A	19		elektrische Lenkung	-		
1F3	Sicherung Steuerschaltung dünne		3X2	Steckverbinder Sollwerf	-Potentiometer Lenkrad		
	Kabel 7.5A	13	3X3	Steckverbinder Istwert-I	Potentiometer Rad	Digico	ode Option (A)
2F1	Sicherung Pumpenmotor 100A	3	3X4	Steckverbinder Prograr	nmiermodul Lenkung		
3F1	Hauptstromsicherung Lenkmotor 30 A	6	3X5	Steckverbinder Sicherh	eitsrelais	X5	Relais für digicode
G1	Batterie	1		elektrische Lenkung		9K1	Steckverbinder für digicode Relais
4H1	Hupe	37	6X2	Steckverbinder Armatur	enbrett		
			6X3	Steckverbinder Armatur	enbrett		
1K11	Schütz Vorwärtsfahrt	17-27	6X4	Steckverbinder Progran	nmierung Armaturenbrett		
	Schütz Rückwärtsfahrt	19-26	7X1	Steckverbinder Bremss	teuerung		
2K1	Schütz Pumpenmotor	45	7X2	Steckverbinder Bremsp	otentiometer Platine		
2K2	Relais Abschaltung bei hoher Position	43-44	7X3	Steckverbinder Schnitts	telle obere Endabschaltung		
2K3	Relais automatisches Senken bei		7X6	Steckverbinder Magnet	bremse		
	hoher Gabel	41-43					
3K1	Sicherheitsrelais der Lenksteuerung	15	Y1	Elektromagnetbremse			
1M1	Fahrmotor	18-34	2Y2	Senkmagnetventil			
2M1	Pumpenmotor	3	Z1	Entstörschaltung			
3M1	Lenkmotor	5-7	Z2	Freilaufdiode			
9M1	Lüftermotor	52	7Z2	Entstörschaltung			
6P4	Multifunktionsanzeige	44-50	7Z2	Entstörschaltung (Schü	tz)		
0.4	0.11	4.0					
S1	Schlüsselschalter	13					
1S9	Seat presence microswitch	26					
1521	Schalter Betrieb Fahrsteuerung	07					
4000	Vorwärtsfahrt	27					
1522	Schalter Betrieb Fahrsteuerung	00					
200	Rückwärtsfahrt	29					
2S6	Bedienschalter Gabel Senken	42					
2S7	Bedienschalter Gabel Heben	43					
	Schalter Unterbrechung bei hoher Gabel						
4S1 7S1	Hupenschalter Not-Aus-Schalter	34 1					
131	NUL-AUS-SCHARLER	I					



A	D	Н
Abfolge der Bildschirmanzeigen	Dichte des Elektrolyts prüfen	Heben/Senken der Gabel
Absetzen der Last	12 39 14	Hydrauliköl wechseln
Anheben des Elektrowagens		I
Ausbau des Motorpumpenaggregats	EG-Konformitätserklärung	l
Automatische Bremsung	Elektrische Lenkung prüfen	Inbetriebnahme
	Elektrische Schaltung reinigen	50 Betriebsstunden*
В	Elektromagnetbremse	Inspektions- und Wartungsübersichten 45-46
Batterie und Batteriefach reinigen	17	K
mit Hilfe eines Handwagens	34	Kabelzustand, Klemmen, Anschlüsse und
Batteriewechsel von vorn mit Hilfe von Stützen	Hanrersitz einstellen	Batteriestecker prüfen
Bedienelemente	hanrzeug reinigen 47	Kennzeichnung der Fahrtrichtungen
Bedienung der Hupe 4 Bedienungen Vorwärts/Rückwärts und Heben/Senken	Funktionsprutung des Not-Aus-Knopis	gegebenenfalls ersetzen
prüfen		gegebenenfalls ersetzen
Befahren von Steigungen		Kranverladung des Fahrzeugs
Beschreibung der	·•	Kurvenfahrt bei Vorwärtsfahrt
Multifunktionsanzeige bis 01/2009 11-7	2	

Beschreibung der

Bodenplatte einstellen......36

L	P	V
Laden der Batterie mit einem zur Batterie passenden externen Ladegerät	Parametrierung der Multifunktionsanzeige	Verbinden/Trennen des Batteriesteckers31Version mit Höhenausgleichvorrichtung42Verwendung der Betriebsstoffe26Vor Verlassen des Fahrzeugs42Vorschriften für den Betrieb36Vorwärts-/Rückwärtsfahrt37
M	Radbefestigungen prüfen	W
Mechanische Teile prüfen55Multifunktionsanzeige einstellen bis 01/200914Multifunktionsanzeige einstellen ab 02/200919	S	Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme 27 Wechseln der Fahrtrichtung 38
Not-Aus-Knopf	Säurestand prüfen und ggf. destilliertes Wasser nachfüllen	Zahnräder des Lenkgetriebes schmieren
0	Sicherungen	elektrischen Anschlusse profen
Öffnen der Batterieabdeckung bei seitlich liegendem Deckel	Т	
Öffnen der Motorabdeckung 48	Tägliche Prüfungen28Technische Beschreibung8Technische Daten7Transport einer Last41Transport und Lagerung des Fahrzeugs43	